



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Wasmachine

WGB25607NL

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	7 Display	22
1.1 Algemene aanwijzingen	4	8 Toetsen	24
1.2 Bestemming van het apparaat	4	9 Programma's	27
1.3 Inperking van de gebruikers	4	10 Accessoires	31
1.4 Veilige installatie.....	5	11 Wasgoed	31
1.5 Veiliger gebruik	7	11.1 Wasgoed voorbereiden.....	31
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	32
2 Materiële schade vermijden	11	13 De Bediening in essentie	32
3 Milieubescherming en besparing	12	13.1 Apparaat inschakelen.....	32
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	12	13.2 Programma instellen	32
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12	13.3 Programma-instellingen opslaan	33
3.3 Energiebesparingsmodus	12	13.4 Trommel vullen met wasgoed	33
4 Opstellen en aansluiten	13	13.5 Doseerhulp plaatsen	33
4.1 Apparaat uitpakken	13	13.6 Doseerhulp gebruiken.....	33
4.2 Inhoud van de verpakking.....	13	13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	34
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	13.8 Starten van het programma ..	34
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	14	13.9 Wasgoed inweken.....	34
4.5 Apparaat aansluiten	15	13.10 Wasgoed bijvullen	34
4.6 Stellen van het apparaat	16	13.11 Progr. annuleren.....	35
5 Voor het eerste gebruik	17	13.12 Programma bij spoelstop hervatten.....	35
5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten.....	17	13.13 Wasgoed uitnemen	35
6 Uw apparaat leren kennen	19	13.14 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten.....	35
6.1 Apparaat.....	19	14 Kinderslot	35
6.2 Wasmiddellade.....	19	14.1 Kinderslot inschakelen	35
6.3 Bedieningspaneel.....	20	14.2 Kinderslot deactiveren.....	35
6.4 Bedieningslogica.....	20		

15 Home Connect	36	21 Verbruikswaarden	53
15.1 Home Connect app instel- len.....	36	22 Technische gegevens	53
15.2 Home Connect instellen.....	36	23 Conformiteitsverklaring.....	54
15.3 Wi-Fi aan het apparaat acti- veren.....	36		
15.4 Wi-Fi aan het apparaat de- activeren.....	36		
15.5 Software-update installeren ...	37		
15.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	37		
15.7 Start op afstand.....	37		
15.8 Afstandsdiagnose.....	37		
15.9 Bescherming persoonsge- gevens.....	37		
16 Basisinstellingen	38		
16.1 Overzicht van de basisin- stellingen	38		
16.2 Basisinstellingen wijzigen.....	39		
17 Reiniging en onderhoud	39		
17.1 Trommel reinigen	39		
17.2 Schoonmaken van de was- middellade.....	39		
17.3 Afvoerpomp reinigen.....	40		
17.4 Inlaatopening in de rubber- manchet reinigen.....	42		
18 Storingen verhelpen	44		
18.1 Noodontgrendeling.....	50		
19 Transporteren, opslaan en afvoeren	50		
19.1 Apparaat demonteren	50		
19.2 Transportbeveiligingen plaatsen	50		
19.3 Apparaat opnieuw in ge- bruik nemen	50		
19.4 Afvoeren van uw oude ap- paraat	51		
20 Servicedienst.....	51		
20.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	52		
20.2 AQUA-STOP-garantie	52		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.

- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 51*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

Bij het centrifugeren van grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed kan er onbalans ontstaan die tot letsels kan leiden.

- ▶ Geen grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed zoals dekens of matrasbeschermers in het apparaat wassen en centrifugeren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende, ontvlambare reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 27

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstukken of ventielen op de waterkraan aansluiten.
- ▶ De ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving inbouwen en niet aan externe krachthinwerking blootstellen.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.

- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.

- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **II** knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet bedient, schakelt het automatisch in stand-by.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.
1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*
 2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
 3. De deur openen.
 4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
 5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 31*

Opmerking: Bij het apparaat werd af fabriek een functietest uitgevoerd. Hierbij kunnen watervlekken in het apparaat ontstaan die de eerste wasbeurt verwijdert.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekkplaat.

WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 31* van de fabrikant bevestigen.

LET OP!

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

nl Opstellen en aansluiten

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.


Opstelplaats	Vereisten
Houder 	Het apparaat met borgklippen → <i>Pagina 31</i> bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.
Kitchenette 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.
→ *"Transportbeveiligingen plaatsen", Pagina 50*


1. De slangen uit de houders trekken.



2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.




3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.




4. De 4 hulzen verwijderen.



5. De 4 afdekkappen plaatsen.



6. De 4 afdekkappen naar onderen schuiven.



Opmerking: Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

4.5 Apparaat aansluiten


Watertoevoerslang aansluiten

⚠ WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.



nl Opstellen en aansluiten

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Sifon




De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Wastafel



De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje



De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → Pagina 53.

2. De netstekker op vastheid controleren.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. Draai de contramoeren rechtsom met een steeksleutel met sleutelbreedte 17.




- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.



Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

- De contramoeren met een steek-sleutel met sleutelbreedte 17 handvast tegen de behuizing vast-draaien.



Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

5 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.


5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.


- Druk op .

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

- Het programma **Katoen 90°C** instellen of het trommelreinigingsprogramma in de Home Connect app selecteren.
- De deur sluiten.
- De wasmiddellade uittrekken.
- Poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in doseerlade II doen.



Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

- Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
- Om het programma te starten, op  drukken.


nl Voor het eerste gebruik

- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **End** .
- 8. Start de eerste wasbeurt of druk op ϕ , om het apparaat in de stand-by-stand te zetten.
→ *"De Bediening in essentie",
Pagina 32*

6 Uw apparaat leren kennen

6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.



Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1 Serviceklep en pomp
→ Pagina 40

2 Deur

3 Wasmiddellade → Pagina 19

4 Bedieningspaneel
→ Pagina 20

5 Waterafvoerslang
→ Pagina 16

6 Netaansluitkabel → Pagina 16

7 Transportbeveiligingen
→ Pagina 14


8 Watertoevoerslang
→ Pagina 15

6.2 Wasmiddellade

Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en

nl Uw apparaat leren kennen


onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.



- | | |
|---|--|
| 1 | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel
→ "Doseerhulp plaatsen",
Pagina 33 |
| 2 | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwasmiddel |
| 3 | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter |
| 4 | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas |

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.



- | | |
|---|--|
| 1 | Programma's → Pagina 27 |
| 2 | Programmakieler
→ Pagina 32 |
| 3 | Toetsen → Pagina 24 en display → Pagina 22 |

6.4 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen

te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

LET OP!


Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.


Extra toetsen weergeven of verbergen

Sommige toetsen zijn voor een gereduceerde displayweergave verborgen. Als u deze extra toetsen op het display weergeeft, kunt u de betreffende instellingen activeren of deactiveren.

1. Om de extra toetsen weer te geven, kort op **Meer** drukken.



- ✓ Het display toont alle extra toetsen.



2. Om de extra toetsen te verbergen, opnieuw kort op **Meer** drukken.

Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- ▶ Druk op de selectieknoppen
→ *Pagina 24.*


Het display toont de instelwaarde.

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.









Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ "Software-update installeren", Pagina 37

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.



Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
10 h ¹	Programma-eindtijd → "Toetsen", Pagina 24
10,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
☒ - 1600	Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → "Toetsen", Pagina 25 0 : zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen ☒ : Spoelstop, zonder afpompen
❄ - 90	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 25 ❄ (koud)
End	Programmastatus: programma-einde
¹ Voorbeeld	

Indicatie	Beschrijving
	Programmastatus: bedampen
Bloed	Het vlektype bloed is geactiveerd.
Gras	Het vlektype gras is geactiveerd.
Rode wijn	Het vlektype rode wijn is geactiveerd.
Zweet	Het vlektype zweet is geactiveerd.
Boter/Olie	Het vlektype spijsvet/spijsolie is geactiveerd.
Tomaten	Het vlektype tomaat is geactiveerd.
	knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma Katoen 90°C voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → <i>"Trommel reinigen", Pagina 39</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk. → <i>"Home Connect ", Pagina 36</i>
	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd. → <i>" of sterke schuimvorming.", Pagina 46</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: de deur is vergrendeld. <ul style="list-style-type: none"> – Om wasgoed bij te leggen kan de deur ontgrendeld worden. → <i>"Wasgoed bijvullen", Pagina 34</i> – Om de deur te kunnen openen, kunt u het programma annuleren. → <i>"Progr. annuleren", Pagina 35</i> ■ knippert: de deur is niet gesloten.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen waterdruk. → <i>"E:30 / -10 of  .", Pagina 45</i> ■ De waterdruk van de waterkraan is te laag.
E:35 / -10 ¹	Foutcode, foutindicatie, signaal. → <i>Pagina 44</i>
¹ Voorbeeld	

8 Toetsen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.

→ "Software-update installeren",
Pagina 37

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Sommige toetsen zijn voor een gereduceerde displayweergave verborgen. U kunt deze extra toetsen op het display weergeven.

→ "Extra toetsen weergeven of verbergen", Pagina 21

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.

Knop	Keuze	Meer informatie
II ▷ (Start/Bijvullen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ annuleren ■ pauzeren 	<p>Programma starten, annuleren of pauzeren.</p> <p>Als II wordt weergegeven, kunt u het programma pauzeren.</p> <p>Als ▷ wordt weergegeven, kunt u het programma starten.</p>
∧ ∨	Meervoudige selectie	Om een instelling te wijzigen, drukt u op de keuzeknop ∧ of ∨ tot het display de gewenste instelling toont.
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Verkorte programmaduur activeren of deactiveren.</p> <p>Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.</p>
Intensive Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Wassen met verlengde tijdsduur activeren of deactiveren.</p> <p>De programmaduur wordt tot wel 30 minuten verlengd.</p> <p>Geschikt voor sterk verontreinigd wasgoed.</p>
Anti Vlekken	Meervoudige selectie	<p>De vlekkensoort kiezen.</p> <p>De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.</p>
Klaar in	tot 24 uur	<p>De programma-eindtijd vastleggen.</p> <p>De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen.</p> <p>Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.</p> <p>Opmerking: Op ∧ of ∨ drukken tot het display de gewenste instelling toont.</p>

Knop	Keuze	Meer informatie
^ v (Temperatuur)	☼ - 90	De temperatuur aanpassen. Ingestelde temperatuur in °C.
^ v (Centrifugeren)	∩ - 1600	Het centrifugetoerental aanpassen of ∩ (spoelstop) activeren. Ingestelde centrifugetoerental in t/min. Met de selectie ∩ wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
⏻ (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> ■ inschakelen ■ Standby-stand ■ Apparaat opnieuw starten 	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op ⏻ drukken om het apparaat opnieuw te starten. → "Display en knoppen reageren niet.", Pagina 46
📱 Bedien via App	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Instellingen openen 	Starten op afstand activeren of deactiveren. → Pagina 37
🔒 3 sec. (Kinderbeveiliging 3°sec.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	→ "Kinderslot", Pagina 35
Instellingen	Meervoudige selectie	→ "Basisinstellingen", Pagina 38
Meer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extra toetsen weergeven of verbergen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Als u de toets kort indrukt, kunt u extra toetsen weergeven of verbergen. → "Extra toetsen weergeven of verbergen", Pagina 21
Kleine belading	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Geen beladingen van gevoelige of slijtvast textiel wassen. De programmaduur wordt korter en het water- en energieverbruik past zich aan de belading aan. Opmerking: Wanneer u de instelling activeert, dan wordt de maximale belading van het programma tot 0,5 kg gereduceerd.

Knop	Keuze	Meer informatie
Voorwas	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.</p> <p>Opmerking: Doe het wasmiddel voor de voorwas in het compartiment I en het wasmiddel voor de hoofdwas in het compartiment II van de wasmiddellade.</p> <p>→ "<i>Wasmiddellade</i>", Pagina 19</p>
Water & Spoelen Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Wassen met meer water en een extra spoelcyclus activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.</p>
Extra stille was	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Stille werking activeren of deactiveren, bijv. voor het gebruik 's nachts. De bedieningssignalen en de aanwijssignalen worden gedeactiveerd of het apparaat wordt voor de stille werking aangepast, bijv. door een gereduceerde trommelbeweging.</p>
Favoriet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opslaan ■ Instellen 	<p>Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op.</p> <p>→ "<i>Programma-instellingen opslaan</i>", Pagina 33</p> <p>Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.</p>



9 Programma's

Opmerkingen


- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
- Bij programma's met een temperatuurinstelling van 80°C of 90°C kan de daadwerkelijke temperatuur afwijken van de weergegeven temperatuur. Het bij de aangegeven temperaturen verwachte waseffect en hygiëne worden echter wel bereikt.
- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.
→ "Software-update installeren", Pagina 37
Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Katoen	Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuld wasgoed als u SpeedPerfect activeert. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1600 t/min 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Textiel van katoen en linnen wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 1600 t/min.	10,0
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch materiaal wassen. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C 	4,0

¹ SpeedPerfect geactiveerd

Programma	Beschrijving	Maximale belasting (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 1400 t/min 	
Snel/Mix	<p>Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1600 t/min 	4,0
Fijne was/Zijde	<p>Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Tip: Door de zachte reiniging van het wasgoed geringe slijtage van textielvezels en microplasticvezels. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min 	2,0
 Wol	<p>Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min 	2,0
Spoelen	<p>Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1600 t/min</p>	–
Centrifugeren/ Afpompen	<p>Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0 . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1600 t/min</p>	–
 App programma's	<p>Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app.</p>	–

¹ **SpeedPerfect** geactiveerd

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
	<p>Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 36</i></p>	
Hygiëne Plus	<p>Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen.</p> <p>Opmerking: Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1600 t/min 	6,5
Sport	<p>Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetische stoffen wassen.</p> <p>Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter.</p> <p>Tip: Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min 	2,0
Iron Assist 	<p>Geschikt voor overhemden, t-shirts en soortgelijk textiel van katoen en linnen.</p> <p>Programma voor het opwarmen en bevochtigen van droog textiel met waterdamp om het textiel na het einde van het programma op te hangen of gemakkelijker te kunnen strijken.</p> <p>De belading van het programma is maximaal vijf overhemden of vijf t-shirts.</p> <p>Activeer SpeedPerfect als u slechts een stuk wasgoed wilt dampen.</p> <p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hang het warme en bevochtigde textiel onmiddellijk na het einde van het programma op of strijk het textiel. ■ Het textiel wordt niet gewassen of gereinigd. Gebruik geen was- of verzorgingsmiddelen. ■ De waterdamp is heet en kan schade aan bepaalde soorten weefsel of textiel veroorzaken. 	–

¹ **SpeedPerfect** geactiveerd

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
	Het programma is daarom niet geschikt voor outdoor-textiel of textiel van zijde en wol, zoals bijv. pullovers.	
Jeans/Donkere was	Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenstebuiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min 	4,0
SuperKort 15/30 min.	Textiel van katoen en synthetisch materiaal wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan SpeedPerfect. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 t/min 	4,0 2,0 ¹
¹ SpeedPerfect geactiveerd		

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de
→ "Servicedienst", Pagina 51.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZ-PW20W
Wasmachinerreiniger	Reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat.	00311929

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden

- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed dat met een chloorbleekmiddel is voorbereid, meerdere malen uitspoelen voordat het in de trommel wordt gedaan

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- geen chloorbleek gebruiken
- Kleurmiddel zelden gebruiken omdat het fixeersout het roestvrij straal kan aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Opmerking: Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 13*


- ▶ Druk op .

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

13.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken.
→ *"Programma's", Pagina 27*



- ✓ Het display toont de programma-instellingen.
2. De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Toetsen", Pagina 24*

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica → *Pagina 20* in acht.

De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

Overige programma's instellen

Vereiste: Home Connect is geïnstalleerd. → *Pagina 36*

1. Het programma  **App programma's** instellen.
 - ✓  **Bedien via App** knippert.
2. Druk op  **Bedien via App**.
- ✓ De Home Connect app toont de selecteerbare programma's.
3. In de Home Connect app een programma instellen.

4. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ "Toetsen", Pagina 24
5. Het programma starten.
→ Pagina 34

13.3 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereiste: Een programma is ingesteld. → Pagina 32

- ▶ Druk gedurende ca. 3 seconden op **Favoriet**.
Druk op **Favoriet** om het opgeslagen programma op te roepen.
- Opmerking:** Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 27


Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ "Wasgoed", Pagina 31
 - De trommel is leeg.
1. De deur openen.
 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
 3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.


13.5 Doseerhulp plaatsen

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. Het inzetstuk omlaagdrukken en de wasmiddellade verwijderen.



3. De doseerhulp plaatsen.



13.6 Doseerhulp gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel eenvoudiger te doseren, kunt u in de wasmiddellade de doseerhulp gebruiken.

Opmerking: Gebruik geen doseerhulp voor dikvloeibare wasmiddelen, waspoeder, bij geactiveerde voorwas of einde programma-eindtijd.


Vereisten

- De wasmiddellade → Pagina 19 is uitgetrokken.
- De doseerhulp is geplaatst.
→ Pagina 33

1. De doseerhulp naar voren schuiven.



2. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.



13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 32* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Indien gewenst de doseerhulp gebruiken. → *Pagina 33*
3. Vullen met wasmiddel.
→ "*Wasmiddellade*", *Pagina 19*
4. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
5. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.8 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld. → *Pagina 32*

- ▶ Druk op **II ▷**.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **End** .

13.9 Wasgoed inweken

Opmerking: Om in te weken is geen extra wasmiddel nodig. Het apparaat gebruikt het ingespoelde wasmiddel om in te weken en te wassen.

Vereisten

- Het wasgoed is geplaatst.
→ *Pagina 33*
 - Het programma is gestart.
→ *Pagina 34*
1. Ca. 10 minuten na het starten van het programma op **II ▷** drukken.
Het programma pauzeert en het wasgoed kan inweken.
 2. Na de gewenste inweektijd op **II ▷** drukken.

13.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

1. Druk op **II ▷**.

Het toestel pauzeert.

Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.
→ "*Display*", *Pagina 23*

2. De deur openen.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Druk op II ▷.

13.11 Progr. annuleren

1. Druk op II ▷.
2. De deur openen.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
 - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ "Programma's", Pagina 27
3. Het wasgoed verwijderen.
→ Pagina 35

13.12 Programma bij spoelstop hervatten

Vereisten


- De spoelstop is geactiveerd.
→ "Toetsen", Pagina 25
 - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen instellen. → Pagina 27
 2. Druk op II ▷.

13.13 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

13.14 Apparaat in sluimers-stand (standby-stand) zetten

1. Druk op ⏻.
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.




3. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot


Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.

15 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tip: Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "Veiligheid", Pagina 4
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

15.1 Home Connect app instellen

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.
2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

15.2 Home Connect instellen

Vereisten

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

15.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op  **Bedien via App** drukken tot het display "oFF" aan geeft.
 3. Op **II ▷** drukken om Wi-Fi te activeren.
- ✓ Het display toont "on".

Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op  **Bedien via App**.

15.4 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op  **Bedien via App** drukken tot het display "on" toont.
 3. Op **II ▷** drukken om de Wi-Fi te deactiveren.
- ✓ Het display toont "oFF".

Opmerking: Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op  **Bedien via App**.

15.5 Software-update installeren

Opmerking: Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een melding in de Home Connect app.

- ▶ Om de software-update te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.
- ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de netwerkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen terug.

15.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
 2. Zo vaak op  **Bedien via App** drukken tot het display "rES" geeft.
 3. Ca. 3 seconden op **II ▶** drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

15.7 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
-  **Bedien via App** wordt ingedrukt.
- Na een stroomonderbreking.

Start op afstand activeren

Vereiste: De apparaatdeur is gesloten.

- ▶ Druk op  **Bedien via App**.
- ✓  **Bedien via App** brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Starten op afstand deactiveren

- ▶ Druk op  **Bedien via App**.
- ✓  **Bedien via App** dooft.

15.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

15.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende

gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

16 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.


Opmerking: U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

16.1 Overzicht van de basisinstellingen

Opmerking: Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.

→ "Software-update installeren", Pagina 37

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.



Programmakieler met programmaposities

- 1 Het volume van het signaal na het programma-einde instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
- 2 Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
- 3 De helderheid van het display instellen:
1 (gering) tot 4 (heel hoog)
- 5 De herinnering voor de trommelreining activeren (on) of deactiveren (off).
- 6 Het aantal beëindigde programma's (PC) weergeven.
- 7 Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES).

16.2 Basisinstellingen wijzigen

Vereiste: Het display toont alle extra toetsen. → *Pagina 21*

1. Druk op **Instellingen** om de basisinstellingen op te roepen.
2. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ *Pagina 38*
3. De basisinstelling aanpassen:
 - Druk op \wedge of \vee om de waarde te wijzigen.
 - Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op **II** \triangleright drukken.
4. Druk op **Instellingen** om de basisinstellingen te verlaten.

17 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

17.1 Trommel reinigen

VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60 °C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.


- ▶ Het programma **Katoen 90°C** of het trommelreinigingsprogramma in de Home Connect app selecteren.

Het programma zonder wasgoed met een poederreinigingsmiddel met zuurstofbleekmiddel of een reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat uitvoeren.


→ *"Accessoires", Pagina 31*

17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.




3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.




4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.



5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.



6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.




7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

17.3 Afvoerpomp reinigen


Reinig de afvoerpomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Afvoerpomp legen


1. De waterkraan sluiten.
2. Het apparaat in de standby-stand zetten. → Pagina 35
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.



5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.




6. Neem de aftapslang uit de houder.




7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluistopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.



8. Druk het stopje er weer op.




9. De aftapslang in de houder klemmen.



Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ Pagina 40


- Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
 - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.




Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.

nl Reiniging en onderhoud


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.




3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.



4. Breng het pompdeksel aan.
 - Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.




5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.



De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en sluiten.




17.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.

2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.



Opmerking: Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.


WAARSCHUWING




Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.


- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.



Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en II ► knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op II ►.
"E:30 / -80" of waswater wordt niet afgepompt.	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten, geknikt, ingeklemd of ontoelaatbaar verlengd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i> <hr/> Afvoerbuïs of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuïs en de waterafvoerslang. <hr/> Pomp is verstopt of pompdeksel is niet correct geïnstalleerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of het pompdeksel correct is geïnstalleerd. → <i>Pagina 40</i> ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 40</i> <hr/> Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. <hr/> ☐ is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Het programma Centrifugeren of een geschikt programma om af te pompen starten. → <i>Pagina 27</i>
"E:38 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinig de trommel. → <i>Pagina 39</i> 2. Wanneer de storing aanhoudt, reinig dan de pomp. → <i>Pagina 40</i> <hr/> Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:38 / -25 / -26"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de inlaatopening in de rubbermanchet. → <i>Pagina 42</i>
"H:32"	<p>Toestel heeft het centrifugeren wegens ongelijke verdeling van het wasgoed afgebroken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
"E:30 / -10" of 	<p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de waterkraan. <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 13</i> <hr/> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer. <hr/> <p>Waterdruk is laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de waterkraan over voldoende waterdruk beschikt. <hr/> <p>Waterpeilmetsysteem is defect. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 51</i>
"E:35 / -10"	<p>Toestel lekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de waterkraan. 2. Neem contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 51</i>
"E:30/-20"	<p>Kritieke functiestoring.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de kraan. <p>Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 51</i> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30/-20"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. <hr/> <p>Extra water werd gevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het toestel.
 of sterke schuimvorming.	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 liter water en giet dit mengsel in het compartiment II (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	<p>Trommelreiniging vereist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 39</i>
Alle andere foutcodes.	<p>Storing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start het toestel opnieuw op. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 51</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
Display en knoppen reageren niet.	<p>Softwarefout.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.
Home Connect functie werkt niet correct.	<p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 36</i> ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Programma start niet.	<p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 35</i> <hr/> <p>Klaar in is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of Klaar in is geactiveerd. → <i>Pagina 24</i>
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Spoelen of wacht tot de temperatuur is gedaald. <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	▶ Start het programma Centrifugeren of een geschikt programma om af te pompen. → <i>Pagina 27</i>
Deur kan bij een stroomuitval niet worden geopend.	Deur is vergrendeld. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>Pagina 50</i>
Trommel schokt na programmastart.	Geen storing. Interne motortest is gestart. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Geen storing. Beladingsherkenning is gedurende 2 minuten actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Geen storing. Water is onder het zichtbare bereik. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Geen storing. Toestel compenseert onbalans door meermaals verdelen van het wasgoed. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trillingen, bewegingen en luide geluiden van het toestel tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▶ Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 16</i> Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▶ Zet de apparaatvoeten vast. → <i>Pagina 16</i> Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▶ Verwijder de transportbeveiligingen. → <i>Pagina 14</i>
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen storing. Programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd, extra spoelbewerking wordt door sterke schuimvorming ingeschakeld of onbalans wordt gecompenseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Ruisende, sissende of zuigende geluiden.	Geen storing. Water wordt ingespoeld of waswater wordt afgepompt. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp. ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 40</i>
Wasmiddelresten op het wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▶ Start het programma Spoelen of borstel het wasgoed na het drogen uit.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Op het textiel hebben zich na het einde van het programma Iron Assist  vochtige vlekken gevormd.	Waterdruppels uit de trommel of van de deur hebben het textiel vochtig gemaakt. De druppels komen ofwel van gecondenseerde damp of van restvochtigheid van het vorige wasprogramma. ▶ Strijk het textiel of hang het op om te drogen.
Wasgoed is na het centrifugeren te nat.	Laag centrifuge-toerental is ingesteld. ▶ Start het programma Centrifugeren . ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.
	Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental. 1. Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. 2. Start het programma Centrifugeren .
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 27</i>
	Hoog centrifuge-toerental is ingesteld. ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifuge-toerental in.
	Belading is niet geschikt. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 27</i> ▶ Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 31</i>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet aangesloten of beschadigd. ▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 13</i> Neem bij beschadiging met de klantenservice contact op. → <i>Pagina 51</i>
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i> Vervang bij beschadiging de waterafvoerslang.
Water komt onder de deur naar buiten.	Vervuiling aan deur of manchet veroorzaakt lekkage. ▶ Reinig de deur en de manchet.
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooi.	In de wasmiddellade is te veel wasmiddel of wasverzachter. ▶ Let bij het doseren op de markering in de wasmiddellade.


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
In het compartiment  bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment  is verstopt. ▶ Reinig de wasmiddellade. → <i>Pagina 39</i>
Wasverzachter blijft in de wasmiddellade.	Gebruik met wasverzachter is voor het gekozen programma niet mogelijk. ▶ Controleer of wasverzachter voor het gekozen programma mogelijk is. → <i>Pagina 27</i>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 39</i> ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.

18.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 40*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.
De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.



- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

19 Transporteren, opslaan en afvoeren

19.1 Apparaat demonteren


1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat in de standby-stand zetten.
→ *"Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten", Pagina 35*
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

5. Het sop laten laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 40*
6. De slangen demonteren.

19.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveiligd u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.



- Bewaar de afdekkapjes.
2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*

19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en
→ *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 17.*

19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
 - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparaat (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

20.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrek-

king op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.

- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- ma- duur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	0,880	68,0	35	1509	47,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:50	0,490	52,0	28	1600	43,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,280	35,0	23	1600	42,50
Katoen 20 °C	10,0	3:39	0,500	95,0	25	1600	42,00
Katoen 40 °C	10,0	3:30	1,320	95,0	44	1600	42,00
Katoen 60 °C	10,0	3:18	2,100	95,0	61	1600	42,00
Katoen 40 °C + Voorwas	10,0	4:20	1,500	115,0	42	1600	42,00
Kreukherstel- lend 40 °C	4,0	2:29	0,780	45,0	44	1200	32,00
Snel/Mix 40 °C	4,0	1:00	0,670	42,0	42	1400	50,00
 Wol 30 °C	2,0	0:41	0,210	40,0	24	800	27,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

22 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,5 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	59,0 cm

Apparaatdiepte met gesloten deur	64,8 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	109,0 cm
Gewicht	82,8 kg

nl Conformiteitsverklaring

Maximale belasting	10,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50-60 Hz
⇒ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none">■ Standby-stand: 0,50 W■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W■ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (Wi-Fi): 5 min■ Netwerkgebonden stand-by (WiFi): 2,00 W
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none">■ Minstens: 100 kPa (1 bar)■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm

Lengte van de netaansluitkabel	160 cm
--------------------------------	--------

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1380531>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

23 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001807829 (040410)

nl