



ONTDOOIEN

- HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het handmatig ontdooien van voeding, zoals vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.

- 6TH SENSE-MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het automatisch ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	Vis	100g - 1,5kg
2	VLEES	100g - 2kg
3	GEVOGELTE	100g - 2,5kg
4	GROENTEN	100g - 1,5kg



GRILL

- HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE bij het bereiden van:

- Kaastosti's en warme sandwiches
- Worstjes
- Gerechten aan het spit
- Pommes Duchesse
- Gegratineerd fruit

- AUTOMATISCHE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR HET bereiden van toast, tosti, en worstjes.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	Tosti	60-120g
2	Worstjes	100-400g
3	TOAST	40-80g



COMBI



Druk OP DE COMBI-TOETS om de functie Combi grill of Combi Fan te selecteren.

- COMBI GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om grote hoeveelheden voedsel dat dikker is en waarvan het oppervlak een goudbruin korstje vereist, te bereiden, bijv. gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen.

VERMOGENSNIVEAU KIEZEN	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	BEREIDING groenten & gratins
350 - 500 W	BEREIDING Gevogelte & lasagne
160 - 350 W	BEREIDING vis & diepgevroren gratins
160 W	BEREIDING vlees
90 W	GEGRATINEERD fruit
0 W	BRUINE KORSTVORMING alleen tijdens bereiding

- COMBI FAN

GEbruik DEZE FUNCTIE om grote hoeveelheden voedsel dat dikker is en waarvan het oppervlak een goudbruin korstje vereist, te bereiden, zoals gebrad, gevogelte, aardappelen in de schil, bevroren gerechten, cakes, gebak, vis en pudding.

VERMOGENSNIVEAU KIEZEN	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	BEREIDING gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne & vis
160 W	BEREIDING gebrad & vruchtencake
90 W	BEREIDING cakes & gebak



FORCED AIR

- HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE bij het bereiden van:

- Schuimgebakjes
- Gebak
- Cakes
- Soufflés
- Gevogelte
- Gebrad

- AUTOMATISCHE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bakken van cake-deeg, koekjes, theegebakjes en broodjes.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het lage rooster.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	CAKEDEEG	400-800g
2	COOKIES	600g
3	BROODJES	600g
4	DIEPGEVROREN BROODJES	300g
5	VOORGEBAKKEN BROODJES	300g



STOMEN

STOMEN is een 6th Sense-functie.

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR voedseltypes, zoals groenten en vis. Gebruik altijd de bijgeleverde stoompan wanneer u deze functie gebruikt.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	VISFILETS	150-500g
2	GROENTEN	150-500g
3	DIEPGEVROREN GROENTEN	150-500g
4	AARDAPPELEN / WORTELGEWASSEN	150-500g



CRISP

- HANDMATIGE MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR HET opwarmen en bereiden van pizza's en andere deegwaren. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek en eieren, worstjes, hamburgers enz.

GEbruik OVENWANTEN OF DE SPECIALE MEEGEEVERDE CRISP-HANDGREEP om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

- 6TH SENSE-MODUS

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR het bereiden van verschillende soorten diepvriesvoedsel.

DE OVEN ZAL automatisch de bereidingsmethode, de benodigde tijd en het benodigde vermogen selecteren.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	KIPPENVLEUGELS	250-500g
2	CORDON BLEU	1 - 4 STUKS
3	VISSTICKS	250-500g
4	FRIET	250-500g
5	PANPIZZA	300-750g
6	PIZZA DUNNE BODEM	250-750g
7	QUICHE	250-600g
8	BROOD ONTDOOIEN	50-650g

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2100 W
ZEKERING	10 A (UK 13 A)
MW UITGANGSVERMOGEN	950 W
GRILL	1050 W
FORCED AIR	1350 W
BUITENAFMETINGEN (HxBxD)	333 x 548 x 525
BINNENAFMETINGEN (HxBxD)	225 x 353 x 340

