

CMSC45

linea

Koffiemachine 60 cm
Glas/ roestvrijstaal
Nismaat 45 cm

EAN13: 8017709126476

LCD display

Te verlichten bedieningsknoppen

5 koffie sterkteniveaus: extra light, light, medium, strong en extra strong

3 programmeerbare waterhoeveelheden: espresso (small), normaal en large

3 in te stellen koffietemperaturen

Geschikt voor bonen en gemalen koffie

1 of 2 kopjes koffie per keer

Melkschuimfunctie t.b.v. cappuccino

Heet water tap (voor bijv. thee)

Spoelfunctie

Stand-by functie

Automatische inschakeling programmeerbaar

Automatisch ontkalken

Instelbare koffiemaler

Automatisch spoelen bij in-/ uitschakelen

Koffiebonen reservoir

Gemalen koffiereservoir

Uitneembaar waterreservoir

Lekbak

Pompdruksysteem: 15 bar

Inhoud waterreservoir: 1,8 liter

Aansluitwaarde: 1,35 kW



Funcities



Accessoires

- **CT15-2** - (Borden)warmhoudlade glas/rvs

Versions

- **CMSC45NE** - Zwart glas/ roestvrijstaal



45 cm:

Diverse apparaten van Smeg hebben een nismaat van 45 cm. Door de apparaten met elkaar te combineren, kan een mooie panorama lijn worden gecreëerd. De nis 45 cm apparaten kunnen tevens worden gecombineerd met de (borden)warmhoudlades uit het assortiment van Smeg, waarmee een nis 60 cm kan worden gecreëerd.



Koffiebonen:

De koffiemachines van Smeg zijn geschikt voor zowel koffiebonen als gemalen koffie. Daarnaast kan de maalgraad van de koffie worden ingesteld naar persoonlijke voorkeur.



Gemalen koffie:

De koffiemachines van Smeg zijn geschikt voor zowel koffiebonen als gemalen koffie.



Heet water:

De heet water tap kan gebruikt worden voor het maken van thee of andere warme dranken.



Melkschuimfunctie:

Met de melkschuimfunctie kan melk worden opgeschuimd t.b.v. cappuccino.



Verlichte bedieningsknoppen:

Een bijzonder detail van de Linea ovens en kookplaten zijn de verlichte bedieningsknoppen. De bedieningsknoppen van de ovens die verlichten zodra de oven wordt ingeschakeld. Diverse gaskookplaten uit de Linea lijn beschikken ook over deze verlichte bedieningsknoppen; die automatisch aan gaan zodra de vlam van een kookzone brand. De verlichting van de bedieningsknop gaat automatisch uit, zodra de vlam van de desbetreffende kookzone wordt uitgeschakeld.



