

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Positie	Symbol	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model			TO64IC0FFB 949493036	
Type kookplaat			Inbouwkookplaat	
Aantal kookzones			4	
Aantal kookgebieden			Hide	
Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones en -kookgebieden, keramische en halogeenkookzones, vaste kookplaten)			Induction	
Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: diameter van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond tot op 5 mm	Linksvoor	Ø	21,0	cm
	Linksachter	Ø	18,0	cm
	Rechtsvoor	Ø	14.5	cm
Voor niet-cirkelvormige kookzones of -gebieden: lengte en breedte van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmd(e) kookzone of -gebied, afgerond tot op 5 mm	Rechtsachter	L x W	26.5 x 17,0	cm
Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg	Linksvoor	ECelektrisch koken	178.4	Wh/kg
	Left Rear	ECelektrisch koken	184.9	Wh/kg
	Rechtsvoor	ECelektrisch koken	183.2	Wh/kg
	Rechtsachter	ECelektrisch koken	184.9	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg		ECelektrische kookplaat	182.9	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
- Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.
- Plaats het kookgerei op de kookzone voordat je deze inschakelt.
- Plaats het kleinere kookgerei op de kleinere kookzones.
- Plaats het kookgerei direct in het midden van de kookzone.
- Gebruik de restwarmte om het voedsel warm te houden of om het te laten smelten."