



## HI9271SVC

Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control® Connect Life (90 cm)

### EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon

NL	EN	DE	FR		HI9271SVC
<b>Model Identificatie</b>	<b>Type of model</b>	<b>Identifizierung des Modells</b>	<b>Identification du modèle</b>		<b>HI9271SVC/A1</b>
Type kookplaat	Type of hob	Kochfeld-Typ	Type de table de cuisson	EE / EC	elektrisch
Aantal kookzones en/of - gebieden	Number of cooking zones and/or areas	Anzahl Kochzonen und/oder -flächen	Nombre de zones de cuisson		5
Verwarmingstechnologie	Heating technology	Erwärmungsmethoden	Technique de chauffe		
Inductie	Induction	Induktion	Induction		•
Keramisch	Ceramic	Ceran	Vitrocéramique		-
Vaste kookplaten	Solid plates	Feste Kochfelder	Table de cuisson fixes		-
Cirkelvorming kookzones. Diameter van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.	Circular cooking zones. Diameter of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.	Kreisförmige Kochzonen. Durchmesser sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.	Zones de cuisson circulaires. Diamètre de la surface de cuisson utile chauffée arrondi aux 5 mm.	Ø cm	
Links	Left	Links	Gauche	Ø cm	
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	Ø cm	
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	Ø cm	
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	Ø cm	26
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	Ø cm	
Midden achter	Middle rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	Ø cm	
Rechts	Right	Rechts	Droite	Ø cm	
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	Ø cm	
Rechts achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	Ø cm	
<b>Energie-efficiëntie per brander</b>	<b>Energy efficiency per burner</b>	<b>Energieeffizienz pro brenner</b>	<b>Efficacité énergétique par brûleur</b>		
Links	Left	Links	Gauche	EC	
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	EC	188,8
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	EC	188,8
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	EC	172
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	EC	
Midden achter	Middle rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	EC	
Rechts	Right	Rechts	Droite	EC	
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	EC	188,8
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	EC	188,8
<b>Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg</b>	<b>Energy consumption per cooking zone, calculated per kg</b>	<b>Energieverbrauch des Kochfeldes, berechnet pro kg</b>	<b>Consommation d'énergie de la table de cuisson, calculée par kg</b>	EC	185,4

**EU Productinformatie / EU Product Fiche / EU Produktdatenblatt / EU Fiche Produit selon**

NL	EN	DE	FR			
<b>Niet-cirkelvorming kookzones. Lengte en breedte van nuttig elektrisch verwarmde kookoppervlakte afgerond tot op 5 mm.</b>	<b>Non-circular cooking zones. Length and width of useful electrically heated cooking surface rounded to the nearest 5 mm.</b>	<b>Nicht-kreisförmige Kochzonen. Länge und Breite sinnvoll elektrisch beheizter Kochfläche, auf 5 mm abgerundet.</b>	<b>Zones de cuisson non circulaires. Longueur et largeur de la surface de cuisson utile chauffée arrondies aux 5 mm.</b>	B x L W x L B x L L x L		
Links	Left	Links	Gauche	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Links voor	Front left	Vorne links	Devant à gauche	B/B/W/L L/L/L/L	22 18,5	cm cm
Links achter	Rear left	Hinten links	Derrière à gauche	B/B/W/L L/L/L/L	22 18,5	cm cm
Midden	Middle	Mitte	Au Milieu	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Midden voor	Middle front	Vorne Mitte	Au milieu devant	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Midden achter	Middle rear	Hinten Mitte	Au milieu derrière	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Rechts	Right	Rechts	Droite	B/B/W/L L/L/L/L		cm cm
Rechts voor	Front right	Vorne rechts	Devant à droite	B/B/W/L L/L/L/L	22 18,5	cm cm
Rechts Achter	Rear right	Hinten rechts	Derrière à droite	B/B/W/L L/L/L/L	22 18,5	cm cm