

LVS345BQSTX



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	85 cm
Installatie	Vrijstaand
Aantal korven	3, FlexiDuo met Easy Glide
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709334024



Programma's / functies



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Express 27'	Ja	Intensief	Ja
Krystal	Ja	Zelf reinigen	Ja
Full express - 60 minutes	Ja	Hygiene 99,9%	Yes
Eco	Ja		

Opties



Dry Assist + opties	Yes	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja

Korven




Kleur korven	Grijs	Bovenmand met EasyGlide System:	Ja
Kleur korfcomponenten	Grijs		

Handgreep	Van kunststof met roestvrijstalen inzet op boven- en onderrek	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	19,0 cm
Bovenkorf	Met 3 opvouwbare rekken	Onderkorf	Met 4 opvouwbare rekken
Glazen houder	Ja	Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus	Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
		Kleur binnenonderdelen	Blauw

Technische specificaties



Breedte product	598 mm	Aquatest sensor	Ja
Diepte product	600 mm	Overstroombeveiliging	Total Acquastop
Type display	3 cijfers	Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Hoogte product	848 mm	Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH
Bediening	Elektronisch Touch Control	Droogstelsysteem	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
Display	Instelling Delay timer, Programma duur indicator, Resttijd indicatie	Materiaal kuip	RVS
Grafische weergave programma's	Symbolen	Filter	RVS
Aan/uit indicator	Ja	Verborgen verwarmingselement	Ja
Zout indicator	Indicator (lampje)	Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)	Verstelbare voetjes	Alleen voor niveau aanpassing
Indicator einde cyclus	Indicator (lampje), met akoestisch alarm	Back cover	Yes, with covered counterweight
Wassysteem	Planetarium	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1168
Derde sproeiarm	Enkel	Verwijderbare bovenkant	Ja, met optionele KIT
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar		



Energie-efficiëntieklasse B (wascyclus)		Programmaduur	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 kWh	Airborne acoustical noise emissions	44 dB(A) re 1 pW
Nominale capaciteit (ps) 14		Akoestisch geluidsemissieklasse	B

Water consumption [per cycle] 9,0 litres

Energy efficiency Index (EEI) 37,8


Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 1800 W
Stroom 10 A
Spanning 220-240 V


Frequentie 50 Hz
Type aansluiting Single-phase
Lengte voedingskabel 140 cm

Accessoires niet inbegrepen

KITINC



KITGH























Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn








KITPLV2



Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

Symbols glossary (TT)

	Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.		EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt
	The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.		FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.
	FlexiZone: The 1/2 load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.		Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.
	The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.		Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.
	Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.		Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.
	Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.		Energy efficiency class B
	The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.		Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.
	Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.		Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.
	14 place settings: Number of place settings.		Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.

-
- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.</p> |  | <p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p> |
|  | <p>Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.</p> |  | <p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p> |
|  | <p>SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.</p> |  | <p>Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (</p> |
|  | <p>HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.</p> | | |