

<b>WAARSCHUWINGEN</b>	<b>170</b>	Materialen die geschikt zijn voor de magnetron	181
Algemene veiligheidswaarschuwingen	170	Gebruik van de accessoires	182
Voor dit apparaat	177	Digitale programmeerbaarheid	183
Beoogd gebruik	177	Eerste gebruik	183
Deze gebruiksaanwijzing	177	Advies voor bereidingen	191
Aansprakelijkheid van de fabrikant	177	Mini-handleiding accessoires	192
Typeplaatje	178	Ontdek de recepten	192
Verwerking	178	Speciale functies	193
Om energie te besparen	178	Secundaire functies	199
Informatie over energieverbruik in uitgeschakelde stand/stand-by	178	Instellingen	200
Lichtbronnen	178	Overige instellingen	203
Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	179	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b>	<b>203</b>
<b>BESCHRIJVING</b>	<b>179</b>	Reiniging van het apparaat	203
Algemene beschrijving	179	Reiniging van de ovenruimte	203
Bedieningspaneel	179	Speciale functies	205
Andere onderdelen	180	Vapor Clean (enkel op sommige modellen)	205
Accessoires	180	Buitengewoon onderhoud	207
Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)	181	<b>INSTALLATIE</b>	<b>207</b>
Magnetron	181	Elektrische aansluiting	207
<b>GEBRUIK</b>	<b>181</b>	Plaatsing	208
Vorbereiding	181		

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## WAARSCHUWINGEN

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

#### AANDACHTIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

#### Algemene veiligheidswaarschuwingen

##### Persoonlijk letsel

- LET OP: Het apparaat en de toegankelijke delen ervan worden zeer heet tijdens het gebruik. Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
- LET OP: Het apparaat en de toegankelijke delen ervan worden zeer heet tijdens het gebruik. Raak de verwarmingselementen

niet aan tijdens gebruik.

- Bescherm de handen met ovenwanten bij het hanteren van voedsel in de ovenruimte.
- Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken.
- Gebruik van dit apparaat door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of

- mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
  - Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan uit de buurt van het apparaat.
  - Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet in de buurt komen van het apparaat als het in werking is.
  - Werkzaamheden voor schoonmaak en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
  - Het kookproces moet altijd bewaakt worden. Een kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
  - Laat het apparaat niet onbeheerd tijdens bereidingen waarbij vetten en oliën vrijkomen die heet worden en vlam kunnen vatten. Wees heel voorzichtig.
  - Giet geen water rechtstreeks op hete ovenschalen.
  - Houd de deur dicht tijdens de bereiding.
  - In geval van ingrepen aan

- de gerechten of aan het einde van de bereiding, de deur gedurende een aantal seconden 5 centimeter openen, de stoom laten ontsnappen en vervolgens de deur volledig openen.
- Plaats geen metalen en puntige voorwerpen (bestek of gereedschappen) in de spleten van het apparaat.
  - Na gebruik het apparaat uitschakelen.
  - ONTVLAMBARE MATERIALEN NIET IN DE BUURT VAN HET APPARAAT GEBRUIKEN OF BEWAREN.
  - GEBRUIK GEEN SPUITBUSSEN IN DE BUURT VAN HET APPARAAT TERWIJL HET WERKT.
  - VOER GEEN WIJZIGINGEN UIT OP HET APPARAAT.
  - Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel overeenkomstig de geldende normen.
  - Probeer nooit om zelf het apparaat te repareren, zonder tussenkomst van een gekwalificeerde technicus.
  - Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

## Voor magnetrons

- LET OP: Gebruik de magnetron niet als de deur of de deuropakking beschadigd is, tot u deze door ervaren personeel hebt laten repareren.
- LET OP: Voor iedereen - met uitzondering van ervaren personeel - is het gevaarlijk om onderhoud of reparaties te verrichten waarvoor een kap, die bescherming tegen de microgolven biedt, gedemonteerd moet worden.
- LET OP: Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet in afgesloten houders worden opgewarmd, aangezien ze zouden kunnen ontploffen.
- Wanneer een gecombineerde functie wordt gebruikt, mogen kinderen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene vanwege de hoge temperaturen die gegenereerd worden.
- Controleer het apparaat tijdens de bereiding van levensmiddelen in houders

van plastic of papier.



Oneigenlijk gebruik  
Explosiegevaar



- Tijdens het gebruik van de magnetron kan bij het (her)opwarmen van vloeistoffen het kookproces vertraagd worden. Het kookpunt wordt bereikt zonder dat er normale gasbellen gevormd worden.
- Het vertraagde kookproces kan tot een ontploffing in de oven leiden. Bij het verwijderen van de houder uit de oven kan kokend hete vloeistof blijven overkoken.
- Om deze gevaren te vermijden, dient u tijdens het opwarmen altijd het meegeleverde kookstaafje (of een plastic, hittebestendige lepel) in de houder te plaatsen.
- Gebruik de magnetron uitsluitend voor het bereiden van levensmiddelen. Andere toepassingen (bijv. het opdrogen van kleding, het opwarmen van slossen, sponzen, vochtige doeken

- enz., het drogen van voedsel) zijn absoluut verboden en kunnen letsel of brand veroorzaken.
- Het in de magnetron verwarmen van dranken kan een vertraagd kookproces veroorzaken waarbij de vloeistof plotseling overkookt. Wees daarom voorzichtig bij het hanteren van de houder.
  - Maak het apparaat continu schoon en verwijder eventuele voedselresten.
  - Als de ovenruimte niet wordt schoongemaakt kan het oppervlak achteruitgaan, waardoor de levensduur van het apparaat negatief beïnvloed wordt en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
  - Gebruik de magnetron niet om voedsel te drogen.
  - Gebruik de magnetron niet voor het opwarmen van of bakken met olies.
  - Gebruik het apparaat niet voor het opwarmen van alcoholhoudende levensmiddelen of dranken.
  - Warm eieren in een schaal of hele, hardgekookte eieren niet op aangezien ze na het opwarmen zouden kunnen ontploffen.
  - Verwarm verpakte levensmiddelen niet op.
  - Gebruik de gecombineerde functies niet voor het opwarmen of laten koken van vloeistoffen.
  - Babyvoeding mag niet in gesloten houders in de magnetron worden opgewarmd. Verwijder de deksel of de speen (in het geval van een fles). Verifieer aan het einde van de bereiding altijd de temperatuur, deze mag niet te hoog zijn. Meng of roer de inhoud goed door om voor een gelijkmatige temperatuur te zorgen, en brandwonden te vermijden.
  - Prik de schil door alvorens u levensmiddelen met huid of harde schil bereid (bijv. aardappels, appels, enz.).
  - Gebruik de magnetronfuncties niet als de magnetron leeg is.
  - Gebruik vaatwerk en instrumenten die voor de magnetron geschikt zijn.
  - Gebruik geen aluminium bakjes voor de bereiding van voedsel.
  - Gebruik geen metalen houders voor het bereiden van voedsel en dranken.
  - Gebruik geen vaatwerk met decoraties van metaal (goud, zilver).
  - Gebruik de ovenschaal en/of diepe ovenschaal (indien aanwezig) niet voor bereidingen met ALLEEN de magnetron.
  - Als u rook ziet, zet het apparaat dan uit en trek de

stekker van uit het stopcontact. Houd de deur gesloten om eventuele vlammen te laten uitdoven.

- Dit apparaat voldoet aan de actueel toepasselijke normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid. Desondanks raden we personen met een pacemaker aan om een afstand van 20-30 cm tussen de werkende magnetron en de pacemaker te behouden. Raadpleeg de fabrikant van de pacemaker voor overige informatie.
- Het apparaat werkt op een ISM-golflengte van 2.4 Ghz.
- Overeenkomstig de bepalingen van de elektromagnetische compatibiliteit behoort het apparaat tot groep 2 en klasse B (EN 55011).




Oneigenlijk gebruik  
Gevaar voor beschadiging van het apparaat

- Tijdens het gebruik van de magnetron, mag het gerecht (of de houder) niet op de bodem van de ovenruimte worden geplaatst. Gebruik de bijgeleverde accessoires op de geschikte steunhoogte voor het recept dat u wilt maken.
- **GEBRUIK GEEN HOUDERS/ACCESSOIRES (schalen, glazen schalen enz.) RECHTSTREEKS OP DE BODEM VAN DE OVENRUIMTE.**
- Als het apparaat geïnstalleerd wordt in een meubel, dan moet het worden gebruikt met de eventuele deur van het meubel geopend.




Oneigenlijk gebruik  
Gevaar voor beschadiging van het apparaat



### Beschadiging van het apparaat

- Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen (bv. poederproducten, vlekverwijderaars en metaalhoudende sponsjes), ruwe materialen of scherpe krabbers op de glazen delen. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas kan verbrijzelen. Gebruik eventueel houten of plastic gereedschappen.

- Ga niet op het apparaat zitten.
- Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidatie, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten.
- Roosters en ovenschalen moeten in de zijgeleiders worden geplaatst tot ze niet verder kunnen. De mechanische veiligheidsblokkeringen die de verwijdering van de roosters voorkomen moeten naar beneden en naar de achterzijde van de ovenruimte gericht zijn.



- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- Gebruik geen spuitbussen in de nabijheid van het apparaat.
- Blokkeer de openingen, ventilatie- of warmteafvoersleuven niet.
- Brandgevaar: laat geen voorwerpen in de ovenruimte achter.
- **GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT OM DE RUIMTE TE VERWARMEN.**

- Gebruik geen plastic keukengerei of plastic bakjes voor de bereiding van het gerecht.
- Plaats geen blikken of gesloten houders in de ovenruimte.
- Verwijder alle ovenschalen en roosters die tijdens de bereiding niet gebruikt worden uit de ovenruimte.
- Bedek de bodem van de ovenruimte niet met aluminiumfolie.
- Plaats geen pannen of ovenschalen rechtstreeks op de bodem van de ovenruimte.
- Gebruik indien nodig het rooster voor de ovenschaal (bijgeleverd of apart te bestellen, afhankelijk van het model) en plaats het op de bodem als steun voor de bereiding.
- Wanneer u bakpapier wilt gebruiken, leg dit dan zo neer dat het de circulatie van warme lucht in de ovenruimte niet belemmert.
- Gebruik de open deur niet als steun door pannen of schalen direct op het binnenglas te plaatsen.
- Gebruik de open deur niet als hefboom om het apparaat in het meubel te plaatsen.
- Oefen niet te veel kracht uit op de geopende deur.
- Til dit apparaat niet op door de handgreep beet te

pakken.

### Voor apparaten met pyrolyse

- Tijdens de pyrolyse kunnen de oppervlakken temperaturen bereiken die hoger dan normaal zijn. Houd kinderen uit de buurt.
- Verwijder voedselresten of gemorste sporen van eerdere bereidingen uit de ovenruimte voordat u de pyrolyse start.
- Verwijder alle accessoires uit de oven voordat u de pyrolyse start.
- Schakel branders of elektrische platen van de eventueel boven de oven geïnstalleerde kookplaat uit voordat u de pyrolyse start.

### Installatie en onderhoud

- DIT APPARAAT MAG NIET GEÏNSTALLEERD WORDEN IN BOTEN OF CARAVANS.
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden op een voetstuk.
- Plaats het apparaat met behulp van een tweede persoon in het meubel.
- Om oververhitting van het apparaat te voorkomen mag het niet achter een sierdeur of paneel geïnstalleerd worden.
- Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel

overeenkomstig de geldende normen.

- Laat het apparaat aansluiten door gekwalificeerd technisch personeel.
- De aardverbinding van het elektrische systeem is verplicht en moet in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen worden uitgevoerd.
- Gebruik kabels die bestand zijn tegen temperaturen van minstens 90 °C.
- Het aandraaimoment van de schroeven van de stroomgeleiders van het klemmenbord moet 1,5-2 Nm bedragen.
- Om gevaren te vermijden, moet men onmiddellijk contact opnemen met de technische dienst die voor de vervanging van de kabel zal zorgen als de stroomkabel beschadigd is.
- LET OP: Verzeker u ervan dat de voedingskabel niet vast komt te zitten of beschadigd raakt tijdens het plaatsen van het apparaat.
- Voorafgaand aan iedere ingreep op het apparaat (installatie, onderhoud, plaatsing of verplaatsing) moet u altijd zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Voorafgaand aan iedere ingreep op het apparaat moet de algemene elektrische voeding gedeactiveerd worden.
- Zorg ervoor dat het apparaat na de installatie kan worden losgekoppeld door een toegankelijke stekker of schakelaar in geval van vaste aansluiting.
- Breng op de lijn een alpolige scheidingsschakelaar aan met een contactopening die, overeenkomstig de installatievoorschriften, de volledige scheiding volgens overspanningscategorie III mogelijk maakt.
- Dit apparaat kan gebruikt worden tot op een hoogte van maximaal 4000 meter boven de zeespiegel.

### Voor dit apparaat

- Ga niet steunen of zitten op de geopende deur van het apparaat.
- Controleer of er geen voorwerpen in de deur vastzitten.
- Het apparaat niet buiten plaatsen/gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de geleverde temperatuursonde of een temperatuursonde die door de fabrikant wordt aanbevolen (enkel op sommige modellen).

### Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld om thuis voedsel te bereiden. Elk ander gebruik is oneigenlijk. Bovendien mag dit apparaat niet worden gebruikt:

- in de keuken van werknemers in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op (vakantie)boerderijen;
- door gasten in hotels en motels en in residences;
- in bed-and-breakfasts.



Dit apparaat mag uitsluitend binnenshuis worden geïnstalleerd en gebruikt.

### Deze gebruiksaanwijzing

- Deze handleiding voor gebruik is een integraal onderdeel van het apparaat en moet gedurende de gehele levensduur van het apparaat intact en binnen handbereik van de gebruiker bewaard worden.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór installatie.
- De verklaringen van deze handleiding bevatten afbeeldingen die beschrijven wat normaal gesproken op het display wordt weergegeven. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat het apparaat zou kunnen beschikken over een recentere versie van het systeem. In dit geval kan de weergave op het display afwijken van hetgeen in de handleiding weergegeven wordt.

### Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen ten gevolge van:

- een ander gebruik van het apparaat dan wordt voorzien;
- het niet in acht nemen van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing;
- het forceren van ook slechts één deel van het apparaat;

- het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

## Typeplaatje

Het typeplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de markering. Het plaatje mag in geen geval worden verwijderd.

## Verwerking



In overeenstemming met de Europese richtlijn AEEA (2012/19/EU) moet dit apparaat aan het einde van de levensduur gescheiden van het andere vuil verwijderd worden.

Dit apparaat bevat geen stoffen in hoeveelheden die gevaarlijk worden geacht voor de gezondheid en het milieu, in overeenstemming met de huidige Europese richtlijnen.



### Elektrische spanning Gevaar voor elektrische schok

- Schakel de algemene stroomtoevoer uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

Verwijdering van het apparaat:

- De stroomkabel doorknippen en verwijderen.
- Oude of gebruikte apparaten aan het einde van hun levensduur moeten door de gebruiker worden ingeleverd bij geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigd worden aan de verkoper wanneer een nieuw gelijkaardig apparaat wordt gekocht.

Het apparaat is verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking.



### Plastic verpakking Gevaar voor verstikking

- Laat de verpakking, of delen ervan, niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken van de verpakking.

## Om energie te besparen

- Verwarm het apparaat uitsluitend voor als dit in het recept is aangegeven. De voorverwarmingsfase kan in alle functies worden uitgesloten (zie hoofdstuk „Voorverwarmingsfase“) met

uitzondering van de functie PIZZA (voorverwarming niet uit te sluiten) en ECO (geen voorverwarming aanwezig).


- Vermijd bij alle functies (functie ECO inbegrepen) om tijdens de bereiding de deur te openen.
- Ontdooi bevroren levensmiddelen voordat u ze in de ovenruimte plaatst, tenzij anders op de verpakking is aangegeven.
- Bij meerdere bereidingen wordt geadviseerd om de levensmiddelen achtereenvolgens te bereiden zodat u de reeds opgewarmde ovenruimte het beste kunt benutten.
- Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige bakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen.
- Verwijder alle ovenschalen en roosters die tijdens de bereiding niet gebruikt worden uit de ovenruimte.
- Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingsstijf verstrijkt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt.
- Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat.
- Houd de ovenruimte altijd schoon.

## Informatie over energieverbruik in uitgeschakelde stand/stand-by

De technische gegevens met betrekking tot het verbruik in de uitgeschakelde stand/stand-by van het apparaat zijn te vinden op [www.smeg.com](http://www.smeg.com) op de speciale pagina voor het betreffende product.

## Lichtbronnen

- Dit apparaat bevat lichtbronnen die niet vervangen kunnen worden door de gebruiker. Vervanging mag uitsluitend worden uitgevoerd door de technische assistentieservice.



- De lichtbronnen in het product zijn geschikt voor werking bij een omgevingstemperatuur  $\geq 300^{\circ}\text{C}$  en zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen

- met hoge temperaturen zoals ovens.
- Dit apparaat bevat lichtbronnen met efficiëntieklasse "G".

## Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de

volgende begrippen voor:




Waarschuwing/Opgelet



Informatie/Suggestie

# BESCHRIJVING

## Algemene beschrijving



1 Bedieningspaneel

2 Pakking


3 Lamp

4 Deur

5 Ventilator

1,2,3 Niveau van het frame

## Bedieningspaneel



### 1 Aanraaktoetsen voor functies

Met deze aanraaktoetsen kunt u het volgende doen:

- het apparaat in-/uitschakelen;
- een functie selecteren.

### 2 Digitale programmeereenheid

Geeft de actuele tijd, de gekozen functie, het gekozen vermogen, de gekozen bereidingstemperatuur en de eventuele

toegekende duur weer.

### 3 Aanraaktoetsen voor temperatuur

Met deze aanraaktoetsen kunt u het volgende instellen:

- de bereidingstemperatuur;
- de duur van een functie;
- geprogrammeerde bereidingen;
- de actuele tijd;
- timer;

- om een wijziging te annuleren of terug te keren naar het vorige scherm.

## Andere onderdelen

### Plaatsbare vlakken

Het apparaat beschikt over vlakken om roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes te plaatsen. De plaatsbare hoogtes worden begrepen van laag naar hoog.

### Koelventilator

De ventilator zorgt voor de afkoeling van het apparaat, en wordt tijdens de bereiding in werking gesteld.

De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat het apparaat werd uitgeschakeld.

### Verlichting van de ovenruimte

De interne verlichting van het apparaat wordt ingeschakeld:


- als de deur wordt geopend;
- als de toets  op het display wordt ingedrukt;
- als een willekeurige functie wordt gekozen, met uitzondering van de

functies -  -  -  (afhankelijk van de modellen).

## Accessoires


- Op sommige modellen zijn niet alle accessoires aanwezig.
- De accessoires die in contact kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt van materialen conform de van kracht zijnde wetsbepalingen.
- De originele bijgeleverde of optionele accessoires kunnen worden aangevraagd bij erkende servicecentra. Gebruik alleen de originele accessoires van de fabrikant.

### Kookstaafje




Tijdens het opwarmen van vloeistoffen in de houder plaatsen om het vertraagde kookproces te voorkomen.

### Rooster




Nuttig voor het plaatsen van houders met voedsel in bereiding.

### Glazen schaal




Nuttig voor elke type bereiding en voor het opvangen van vet dat afkomstig is van het voedsel op het rooster erboven. Zet de glazen schaal onder het verlaagde rooster. Vooral geschikt voor bereidingen met de magnetron.

### Rooster voor ovenschaal



Kan worden geplaatst op een glazen ovenschaal, voor het bereiden van voedsel dat kan lekken.

### Diepe ovenschaal




Nuttig om vet op te vangen afkomstig van voedsel op het bovenstaande rooster, of om taarten, pizza's en gebak, koekjes... te bakken.



**LET OP:** De diepe ovenschaal kan gebruikt worden voor gecombineerde bereidingen met de magnetron. Gebruik de ovenschaal niet voor bereidingen met ALLEEN magnetron.


## Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)

STONE2 of pizzasteen (enkel op sommige modellen)




Ideaal accessoire voor het bakken van deegproducten (pizza, brood, focaccia...). Kan ook gebruikt worden voor delicate deegproducten zoals koekjes.

**BBQ (grillpan met antiaanbaklaag voor barbecue)**



Accessoire met twee gebruikstoepassingen: de geribbelde kant wordt aanbevolen voor het grillen van vlees (filets, hamburgers...), terwijl het gladde oppervlak gebruikt kan worden voor het bakken van groenten, fruit, vis...

**AIRFRY (Rooster voor olievrij frituren)**



Aanbevolen accessoire voor het airfryen van gepaneerde, voorgedroogde en/of diepgevroren voedingsmiddelen (frietten, aardappel- of vleeskroketten, mozzarellaballetjes ...).

## Magnetron

Het apparaat is voorzien van een microgolfgenerator, magnetron genaamd. De geproduceerde microgolven worden gelijkmatig over de ovenruimte verdeeld, bereiken de gerechten en warmen ze op.

Het opwarmen vindt plaats door middel van de wrijving van de moleculen (en met name de watermoleculen) in het voedsel, waardoor warmte wordt geproduceerd.

De warmte die direct in het voedsel wordt geproduceerd, maakt het mogelijk om in weinig tijd - minder dan voor een normale bereidingswijze nodig is - voedsel te bereiden, te ontdooien of op te warmen.

Door het gebruik van houders die voor de bereiding in de magnetron geschikt zijn, kunnen de microgolven het voedsel gelijkmatig bereiken.

## GEBRUIK

### Vorbereiding



Zie Algemene veiligheids waarschuwingen.

- Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat en van de accessoires.
- Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met technische gegevens) van de accessoires en de schappen.
- Verwijder en was alle accessoires van het apparaat (zie het hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD").

### Eerste opwarming

1. Stel een bereidingstijd van minimaal een uur in (zie de paragraaf "Het gebruik van de oven").
2. Verwarm de lege ovenruimte op de maximale temperatuur om eventuele productieresten te verwijderen.

Tijdens de opwarming van het apparaat

- lucht de ruimte;
- verlaat de ruimte.

### Materialen die geschikt zijn voor de magnetron

Doorgaans geldt dat de materialen die voor de bereiding met de magnetron gebruikt worden de microgolven moeten doorlaten, zodat de microgolven het voedsel kunnen bereiken.

Hieronder geven we een tabel van de materialen die wel of niet kunt gebruiken:

### MATERIALEN DIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN:

- Glas (de deksels altijd verwijderen)\*
- Vuurvaste schalen
- Glazen
- Potten
- Porseleinen

- Terracotta
  - Plastic (alleen indien geschikt voor de magnetron)\*
  - Houders
  - Plasticfolie (mag het voedsel niet raken)
- \*uitsluitend hittebestendig.

#### MATERIALEN DIE NIET GEBRUIKT MOGEN WORDEN:

- Metaal (kan bogen of vonken veroorzaken)
- Aluminiumfolie
- Aluminium schalen
- Borden
- Metalen instrumenten
- Diepvrieszakjes sluitstrips
- Hout
- Kristallen glazen
- Papier (brandgevaar).
- Houders van polystyreen (gevaar voor verontreiniging van het voedsel)



Het vaatwerk mag geen decoraties van metaal bevatten.



Gebruik geen metalen ovenschalen bij de functies magnetron of magnetron gecombineerd.

#### Het vaatwerk testen



Gebruik voor deze test de magnetronfunctie zonder dat u voedsel in de magnetron plaatst.

Aan de hand van de volgende eenvoudige test kunt u nagaan of het vaatwerk voor de bereiding in de magnetron geschikt is:

1. Verwijder alle accessoires uit de oven.
2. Plaats het vaatwerk op het rooster dat u op de eerste niveau heeft geplaatst.
3. Selecteer de magnetronfunctie op maximaal vermogen (bijv. 1000W).
4. Stel een bereidingsduur van 30 seconden in.
5. Start de bereiding.



**Ongeschikt vaatwerk**  
Gevaar voor beschadiging van het apparaat

- Onderbreek de test onmiddellijk als u merkt dat het vaatwerk vonken of geknetter produceert. In dit geval is het vaatwerk niet voor de bereiding met de magnetron geschikt.

Aan het einde van de test moet het bord/de schaal koud of lauwwarm zijn. We raden u aan om het bord/de schaal niet voor de bereiding met de magnetron te gebruiken


als deze warm is.

## Gebruik van de accessoires

### Roosters en ovenschalen

Roosters en ovenschalen moeten in de zijgeleiders worden geplaatst tot aan het eindpunt.

- De mechanische veiligheidsblokkeringen, die de ongewenste verwijdering van het rooster voorkomen, moeten naar beneden en naar de binnenzijde van de ovenruimte gericht zijn.




Plaats de roosters en de schalen voorzichtig in de ovenruimte, tot aan hun stoppositie.



Maak de ovenschalen schoon alvorens ze voor de eerste keer te gebruiken, om eventuele productieresten te verwijderen.

### Roosters en glazen schaal



De glazen schaal moet op het rooster worden geplaatst.

Het rooster voor de ovenschaal wordt in de glazen schaal gelegd. Zo wordt het vet apart van het voedsel opgevangen tijdens de bereiding.

## Kookstaafje



### Oneigenlijk gebruik Explosiegevaar/gevaar voor brandwonden

- Om het gevaar voor een ontploffing in het apparaat of het blijven overkoken van de kokend hete vloeistof te voorkomen, dient u tijdens het opwarmen altijd het kookstaafje in de vloeistof te plaatsen.



### Hoge temperatuur Gevaar voor schade aan het apparaat

- Gebruik het kookstaafje uitsluitend met de magnetronfuncties. Gebruik het kookstaafje niet met gecombineerde of traditionele functies.

Tijdens het gebruik van de magnetron voor het (her)opwarmen van vloeistoffen kan een vertraagd kookproces zich voordoen. Om dit fenomeen te voorkomen, dient u tijdens het opwarmen het meegeleverde kookstaafje (of een plastic, hittebestendige lepel) in de houder aan te brengen.





fig. 1

## Digitale programmeereenheid





Het display toont de parameters en de waarden van de momenteel geselecteerde



handeling. Om deze te gebruiken drukt u op de aanraaktoetsen op het bedieningspaneel of drukt u op de toetsen in het onderste gedeelte van het display, afhankelijk van de handelingen die u het apparaat wilt laten uitvoeren.




### Aanraaktoetsen

Het bedieningspaneel is uitgerust met aanraaktoetsen die reageren op een lichte aanraking van het gewenste symbool.



- Met de aanraaktoetsen  en  kunt u de gewenste functie selecteren op het display.





Houd de toetsen  of  ingedrukt om snel door de parameters te bladeren die u wilt aanpassen.

- Druk op de aanraaktoets  om de huidige functie te verlaten en terug te keren naar het klokscherf op het display.
- Met de aanraaktoetsen  en  kunt u de waarde van de geselecteerde parameter verhogen of verlagen.




Houd de toetsen  of  ingedrukt om de waarde van de geselecteerde parameter snel aan te passen.


- Druk op de aanraaktoets  om de geselecteerde parameter terug te zetten naar de vorige waarde.
- Druk op de aanraaktoets  om terug te keren naar het eerder geselecteerde scherm.

### Eerste gebruik




De oven kan niet worden ingeschakeld als de tijd niet is ingesteld.

Bij het eerste gebruik of na een langdurige stroomonderbreking wordt op het display van het apparaat de tekst 

weergegeven en gaat de toets  knipperen. Om een bereiding te kunnen starten, zult u de huidige tijd moeten

instellen.









### De tijd instellen

1. Druk op de toets .
2. Met de aanraaktoetsen  en  selecteert u het gewenste tijdformaat (**12h** of **24h**).



Bij het selecteren van het formaat **12h** verschijnt op het display de tekst **AM** (AM) of **PM** (PM).

3. Druk op de toets  om dit te bevestigen en verder te gaan met het instellen van het uur.
4. Druk op de aanraaktoetsen  en  om de huidige tijd in te stellen.
5. Druk op de toets  om het exacte uur te bevestigen en verder te gaan met het selecteren van de minuten.
6. Druk op de aanraaktoetsen  en  om de minuten van de huidige tijd in te stellen.
7. Druk op de toets  om te bevestigen.





Het kan zijn dat u de huidige tijd moet wijzigen, bijvoorbeeld bij de overgang naar de zomertijd.



Houd de toets  op het display enkele seconden ingedrukt om de bewerking te annuleren.


### De tijd wijzigen

1. Houd in het hoofdmenu enkele seconden de toets  ingedrukt.



2. Voer de wijziging van de tijd uit zoals beschreven in punt 2 van het vorige hoofdstuk.

### Lage helderheid


Na 2 minuten inactiviteit toont het display op het klokscherm de toets  en de huidige tijd in lage helderheid.

In deze modus worden de aanraaktoetsen op het bedieningspaneel uitgeschakeld, met uitzondering van de toets  op het



bedieningspaneel.



Het display kan overschakelen naar de lage helderheidsmodus door op de toets  op het bedieningspaneel te drukken.




Het display schakelt alleen over naar de lage helderheidsmodus als er geen warmte in de kookruimte aanwezig is. Bij elke druk op de aanraaktoetsen geeft het apparaat een geluidssignaal en verschijnt de tekst "Hot"

### Heractivering van het display

Om het display en de aanraaktoetsen op het bedieningspaneel te activeren:


- Houd ca. 1 seconde de toets 

ingedrukt op het display of druk op de toets  op het bedieningspaneel.

Het display wordt ingeschakeld en de aanraaktoetsen op het bedieningspaneel lichten op.


## Het gebruik van de oven


 Algemene veiligheidswaarschuwingen.


 Wanneer het apparaat langer dan twintig minuten in afwachting is van een handeling door de gebruiker, wordt de tekst **STOP** op het display weergegeven. In dit geval is het niet mogelijk om de handeling voort te zetten en moet de aanraaktoets  op het bedieningspaneel worden ingedrukt.




## Koken met de magnetron


 Magnetron dringen het voedsel binnen en maken het daardoor mogelijk om binnen kortere tijd voedsel te bereiden, waarbij bovendien aanzienlijk veel energie wordt bespaard. Microgolven zijn ideaal voor bereidingen zonder vet, voor het ontdooien en voor het opwarmen van voedsel, terwijl het originele aanzicht en de smaak behouden blijven.

 Tijdens het gebruik van de magnetron mag het gerecht (of de bijbehorende schaal) niet op de bodem van de kookruimte worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde accessoires en plaats deze op de juiste niveaus, afhankelijk van het recept dat u wilt bereiden.






 **GEBRUIK GEEN SCHALEN/ACCESSOIRES (bakplaten, glazen bakplaten, enz.) RECHTSTREEKS OP DE BODEM VAN DE KOOKRUIMTE.**

1. Open de deur.
2. Plaats het gerecht in de ovenruimte.
3. Sluit de deur.
4. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel totdat de functie **MAGNETRON**  is geselecteerd.



De toets  en de tekst **START** zullen knipperen.


5. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de vermogenswaarde te wijzigen van 100W tot 600W tot HI (maximaal vermogen) (bijvoorbeeld "500 watt").





Voor een overzicht van het magnetronvermogen, zie de paragraaf Magnetronvermogen.

6. Druk op de toets . Op het display knipperen de controlelampjes  en .
7. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de bereidingsduur in te stellen (van 5



seconden tot 30 minuten) (bijvoorbeeld "5 minuten").




Druk op toets  om de bereidingsduur te bevestigen.



Druk op de toets  om de functie te starten.

8. Controleer de bereidingstatus van het voedsel door de interne lamp aan te zetten.

 De lopende functie wordt onderbroken als de ovendeur geopend wordt.  
Druk op toets  om de functie te hervatten.

Aan het einde van de bereidingstijd klinkt een geluidssignaal en op het display verschijnt de tekst **End**.

9. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.


 Als de toets  wordt ingedrukt, wordt de functie opnieuw voorgesteld met dezelfde parameters als de zojuist voltooide functie.



### Magnetronvermogen

Hieronder vindt u de vermogenswaarden die u kunt selecteren:


Vermogen (W)	Gebruik
100	
200	Ontdooien van voedsel
300	
400	Delicate bereidingen
500	
600	Opwarmen en bereiden van voedsel
HI	Opwarmen van vloeistoffen


### Gecombineerde bereiding



 De gecombineerde bereiding is een combinatie van een traditionele bereiding en magnetron. Deze functies worden gemarkeerd door het oplichten van het pictogram voor de magnetronfunctie en het symbool van een traditionele functie.


1. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel totdat een gecombineerde functie is geselecteerd (bijvoorbeeld

MAGNETRON + GEVENTILEERD





De toets  en de tekst **START** zullen knipperen.


2. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur in te stellen (bijvoorbeeld "200 °C").



3. Druk op de toets .

4. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de



vermogenswaarde te wijzigen van 100W tot 400W (bijvoorbeeld "300 watt").




5. Druk op toets  om het vermogen van de magnetron te bevestigen.


6. Druk op de toets .

Op het display knipperen de controlelampjes  en .

7. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de bereidingsduur in te stellen (van 1 minuut tot 6 uur) (bijvoorbeeld "15 minuten").





8. Druk op toets  om de bereidingsduur te bevestigen.



9. Druk opnieuw op toets  om de functie te starten.

## Voorverwarmingsfase

De bereiding wordt voorafgegaan door een voorverwarmingsfase die het apparaat sneller op de bereidingstemperatuur brengt. Deze fase wordt aangeduid door het controlelampje  en door het oplopen van de temperatuur .


 De voorverwarmingsfase kan worden overgeslagen door de toets  enkele seconden ingedrukt te houden.

Aan het einde van de voorverwarming:

- gaat het controlelampje  uit;
- klinkt er een geluidssignaal;
- gaan het woord **START** en de toets  knipperen om aan te geven dat het gerecht in de oven kan worden gezet.


## Bereidingsfase

1. Open de deur
2. Plaats het gerecht in de oven.
3. Sluit de deur.

- of
  - Als het gerecht al in de oven staat, druk dan op toets  om de bereiding te starten.
4. Controleer de staat van de bereiding van het gerecht door de binnenverlichting in te schakelen.


## Einde van de bereiding

Aan het einde van de bereiding wordt een geluidssignaal gegeven en op het display verschijnt de tekst **End**.

5. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie af te sluiten.

## Lijst van gecombineerde bereidingsfuncties

### MAGNETRON + GEVENTILEERD

 De werking van de ventilator, gecombineerd met de traditionele bereiding, verzekert ook voor ingewikkelde recepten homogene bereidingen. De magnetron maakt het echter mogelijk om de binnenkant van het voedsel in korte tijd te bereiden.

## MAGNETRON + THERMO-GEVENTILEERD



Voor een bereiding in combinatie met geventileerde warmte. Dankzij de roterende lucht en de microgolven kan voedsel in korte tijd worden bereid.

## MAGNETRON + GRILL





Door het gebruik van de grill kleurt de buitenkant van het voedsel goudbruin. De magnetron maakt het echter mogelijk om de binnenkant van het voedsel in korte tijd te bereiden.


## Traditionele bereiding




De bereiding kan op elk moment worden onderbroken door de aanraaktoets  ingedrukt te houden.


1. Gebruik de aanraaktoetsen  en


 om de gewenste functie te selecteren (bijvoorbeeld

“GEVENTILEERD ”).

De toets  en de tekst **START** op het display zullen knipperen.

2. Druk op de aanraaktoetsen  en

 om de gewenste temperatuur in te stellen (bijv. “200 °C”).



3. Druk op de toets  om de functie te starten.




De lopende functie wordt onderbroken als de ovendeur geopend wordt. De functie wordt automatisch hervat zodra de ovendeur gesloten wordt.

## Voorverwarmingsfase

De bereiding wordt voorafgegaan door een voorverwarmingsfase die het apparaat sneller op de bereidingstemperatuur brengt. Deze fase wordt aangeduid door het controlelampje  en door het oplopen van de temperatuur .



De voorverwarmingsfase kan worden overgeslagen door de toets  enkele seconden ingedrukt te houden.


Aan het einde van de voorverwarming:

- gaat het controlelampje  uit;
- klinkt er een geluidssignaal;
- gaan het woord **START** en de toets  knipperen om aan te geven dat het gerecht in de oven kan worden gezet.


## Bereidingsfase



In deze fase wordt een "count up" weergegeven met de verstreken tijd vanaf het begin van het koken.

1. Open de deur
2. Plaats het te bereiden gerecht in de kookruimte.
3. Sluit de deur.  
of
- Wanneer het gerecht reeds in de kookruimte is geplaatst, drukt u op de toets  om de bereiding te starten.
4. Controleer de bereidingstatus van het voedsel door de interne lamp aan te zetten.

## Einde van de bereiding

5. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.

## Bereiding met tijdstelling




Met bereiding met tijdstelling wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kunt beginnen, en deze na een ingestelde tijd kan doen eindigen.

1. Selecteer bereidingsfunctie en -temperatuur, en druk op de toets

Op het display knipperen de controlelampjes en .

2. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de bereidingduur in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur), bijvoorbeeld "25 minuten".



3. Druk op de toets op het display om de bereidingduur te bevestigen.



Houd er daarbij rekening mee dat aan de duur van de bereiding een enkele minuut voor de voorverwarming van de oven dient te worden toegevoegd.

4. Druk op de toets om de functie te starten.

Na het voorverwarmen:

5. Zet het eten in de kookruimte.
6. Sluit de deur en de bereiding start automatisch opnieuw.

De ingestelde bereidingsduur wordt aangegeven door het geleidelijk teruglopen van de tijd op het numerieke display en op de segmentbalk .

Aan het einde van de bereidingstijd klinkt een geluidssignaal en op het display verschijnt de tekst End.

7. Druk op de aanraaktoets op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.



Als de toets wordt ingedrukt, wordt de functie opnieuw voorgesteld met dezelfde parameters als de zojuist voltooide functie.

## Een bereiding met tijdstelling wissen

1. Houd de toets op het display enkele seconden ingedrukt.
2. Druk op de aanraaktoets op het bedieningspaneel totdat de bereidingsduur wordt teruggezet naar nul.
3. Druk op de toets om te bevestigen.

## Geprogrammeerde bereiding



Met geprogrammeerde bereiding wordt de functie bedoeld waarmee een bereiding met tijdstelling op een door de gebruiker ingesteld tijdstip kan worden beëindigd en het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.




Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om enkel het tijdstip van het einde van de bereidingstijd in te stellen, zonder dat de tijdsduur ervan wordt ingesteld.

1. Selecteer bereidingsfunctie en -temperatuur, en druk op de toets .

Op het display knipperen de controlelampjes en .



2. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de


bereidingduur in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur), bijvoorbeeld "25 minuten".



3. Druk op de toets .

Op het display knippen de controlelampjes  en .


4. Druk op de aanraaktoetsen  en  om de eindtijd van de bereiding (bijvoorbeeld "13:15") in te stellen.



5. Druk op de toets  om de eindtijd van de bereiding te bevestigen.


6. Druk op de toets  om de functie te starten.

Het apparaat wacht het begin van de geprogrammeerde bereidingstijd af.




In het tijdstip voor het einde van de bereiding zijn de minuten voor de voorverwarming opgenomen.

Aan het einde van de bereidingstijd klinkt een geluidssignaal en op het display verschijnt de tekst .

7. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.


Een geprogrammeerde bereiding wissen

1. Houd een paar seconden de toets  ingedrukt.

Op het display knippen de controlelampjes  en .

2. Druk de toets  korte tijd in.

Op het display knippen de controlelampjes  en .

3. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel totdat de bereidingduur wordt teruggezet naar nul.

4. Druk op de toets  om te bevestigen.




Op deze manier wordt alleen de geprogrammeerde bereidingstijd geannuleerd. De bereiding met tijdstelling begint onmiddellijk met de voorverwarmingsfase.



Timer kookwekker tijdens een bereiding





De kookwekker onderbreekt de bereiding niet, maar waarschuwt de gebruiker wanneer de ingestelde minuten verstreken zijn.


1. Druk op de toets . Op het display knippen de controlelampjes  en .

2. Druk op de toets .

Op het display verschijnen de cijfers  en het controlelampje  gaat knippen.

3. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de duur van de kookwekker in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur).

4. Druk op de toets  om te bevestigen.

Als de timer kookwekker afloopt, klinkt er een geluidssignaal en op het display knippert het controlelampje .

5. Druk op een van de toetsen onder aan het display om het geluidssignaal te onderbreken.

Lijst van traditionele bereidingsfuncties



Op sommige modellen zijn niet alle functies beschikbaar.

## STATISCH



Traditionele bereiding, geschikt voor de bereiding van één gerecht tegelijk. Ideaal voor het bereiden van gebraden vlees, vet vlees, brood en gevulde taarten.

## GEVENTILEERD



Intense en homogene bereiding. Ideaal voor koekjes, taarten en bereidingen op meerdere hoogtes tegelijk.

## WARMELUCHT



De warmte wordt snel en gelijkmatig verdeeld. Geschikt voor alle gerechten, ideaal voor bereidingen op meerdere niveaus, zonder vermenging van geuren en smaken.

## GRILL



Hiermee kunt u optimale resultaten voor grillen en gratineren bereiken. Door deze functie aan het einde van de bereiding te gebruiken, krijgen de gerechten een gelijkmatig goudbruin korstje.

## ONDERWARMTE



De warmte is uitsluitend afkomstig van de bodem van de ovenruimte. Ideaal voor gebak en hartige taarten, vlaaien en pizza.

## ECO



Deze functie wordt aanbevolen voor de bereiding op één vlak, met een laag energieverbruik.

Deze functie wordt aanbevolen voor alle soorten voedsel, behalve voedsel waarbij veel vocht vrijkomt (bijvoorbeeld groenten).

Voor een maximale besparing van de energie en een kortere bereidingstijd wordt het aanbevolen om de levensmiddelen in te ovenruimte te plaatsen zonder deze voor te verwarmen.



Open bij de ECO-functie de deur tijdens de bereiding niet.



In de ECO-functie duren de bereidingstijden (en de eventuele voorverwarming) langer en kunnen afhankelijk zijn van de hoeveelheid voedsel in de ovenruimte.



De ECO-functie is een delicate bereidingsfunctie en wordt aanbevolen voor bereidingen waarbij geen temperaturen van hoger dan 210°C nodig zijn; voor bereidingen met hogere temperaturen wordt geadviseerd om een andere functie te kiezen.

## Advies voor bereidingen

### Algemeen advies

- Gebruik de geventileerde functie voor het verkrijgen van een gelijkmatige bereidingsgraad op de verschillende niveaus.
- Het verhogen van de temperatuur verkort niet de bereidingsduur (het voedsel zou aan de buitenkant erg gaar kunnen zijn, maar minder aan de binnenkant).

### Advies voor het bereiden van vleesgerechten

- De bereidingstijden hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument.
- Gebruik een vleesthermometer voor gebrad, of druk met een lepel op het gebrad. Als het gebrad stevig aanvoelt is het klaar, anders moet de bereiding nog een aantal minuten doorgaan.

### Advies voor bereidingen met de grill en de geventileerde grill

- Het grillen van vlees kan zowel uitgevoerd worden bij koude als bij voorverwarmde oven, als het resultaat van de bereiding moet gewijzigd worden.
- Bij de functie van de geventileerde grill wordt daarentegen aanbevolen om de ovenruimte eerst voor te verwarmen.
- Er wordt aanbevolen om het voedsel in het midden van het rooster te plaatsen.
- In de functie grill wordt het aanbevolen om voor een optimale bereiding de hoogste temperatuur in te stellen.

### Advies voor het bereiden van gebak en koekjes

- Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige bakvormen; deze zullen de warmte beter absorberen.
- De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg.
- Om te controleren of het gebak binnen gaar is, kunt u aan het einde van de

bereiding een tandenstoker in het dikste punt steken. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak gaar.

- Wanneer het gebak inzakt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10°C lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere kooktijd geselecteerd worden.

#### Advies voor het ontdooien en het rijzen

- Plaats het ingevroren voedsel, zonder verpakking en in een recipiënt zonder deksel, op het eerste niveau van de ovenruimte.
- Vermijd opeenstapeling van voedingsmiddelen.
- Om vlees te ontdooien kunt u een rooster gebruiken op het tweede niveau, en een ovenschaal op het eerste niveau. Op deze manier blijft het voedsel niet in

contact met de vloeistof van de ontdooiing.

- De meest delicate delen kunnen bedekt worden met aluminiumfolie.
- Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de ovenruimte een bakje met water te zetten.


#### Om energie te besparen

- Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingstijd verstrijkt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt.
- Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat.
- Houd de binnenkant van het apparaat altijd goed schoon.

### Mini-handleiding accessoires

Gebruik het rooster om bakvormen/ovenschalen op te zetten.

Als de ovenschaal met rooster niet aanwezig is, kan het rooster worden gebruikt om voedsel op te grillen met de diepe ovenschaal op het niveau eronder geplaatst om de bradsappen op te vangen.



Rooster

Voor bereidingen op meerdere niveaus plaatst u twee roosters, waarbij u één niveau leeg laat tussen het ene en het andere rooster en gebruik de functie THERMO-

GEVENTILEERD




Glazen schaal

Gebruik de glazen schaal en zet hem op het rooster



Aangewezen voor magnetronbereidingen en gecombineerde magnetronbereidingen.



Rooster voor ovenschaal

Gebruik het rooster met ovenschaal als basis voor het voedsel dat wil grillen. De schaal eronder vangt de bradsappen op.

Gebruik de diepe ovenschaal voor bereidingen op één steunhoogte.

Zet de diepe ovenschaal op het middelste niveau wanneer u de geventileerde functies

gebruikt. Wanneer u de functie STATISCH gebruikt, plaats de diepe ovenschaal dan op het gewenste niveau.



Diepe ovenschaal

Zet de ovenschaal op het laatste niveau met de ovenschaal met rooster om

bereidingen met de GRILL-functie uit te voeren



LET OP: De diepe ovenschaal kan gebruikt worden voor gecombineerde bereidingen met de magnetron. Gebruik de ovenschaal niet voor bereidingen met alleen magnetron.




### Ontdek de recepten


Voor uitgebreide recepten voor verschillende categorieën gerechten en voor meer informatie en tips bij de bereiding, adviseren wij u om de speciale



pagina op onze site [www.smeg.com](http://www.smeg.com) te bezoeken. Scan hiervoor de QR-code op het losse blad bij het product.

## Speciale functies


- Druk op de toets  op het display.




 Om door de beschikbare functies te bladeren, drukt u op de aanraaktoetsen  en  totdat de gewenste speciale functie is geselecteerd.


 Om de geselecteerde functie te verlaten, houdt u de toets  op het bedieningspaneel of de toets  op het display ingedrukt.

 Om terug te keren naar het eerder geselecteerde scherm, drukt u op de toets  op het bedieningspaneel


### TURBO




 Maakt een snelle bereiding op meerdere hoogtes mogelijk, zonder dat aroma's zich mengen. Ideaal voor grote porties voedsel of waarvoor een intense bereiding nodig is.


1. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie  te selecteren.




2. Druk op toets  om te bevestigen.




3. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur te selecteren.
4. Druk op de toets  om de functie te starten.


 Net als bij normale kookfuncties kunt u het voorverwarmen overslaan en een geprogrammeerde bereiding met tijdstelling instellen.


5. Open de deur aan het einde van de voorverwarming en zet het te bereiden eten in de kookruimte.
6. Sluit de deur.
7. Controleer de bereidingstatus van het voedsel door de interne lamp aan te zetten.
8. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.

### PIZZA


 Specifieke functie voor het bakken van pizza's. Ideaal voor pizza's, maar ook voor koekjes en taarten.

1. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen  en  op het


bedieningspaneel om de functie  te selecteren.





2. Druk op toets  om te bevestigen.




3. Druk op de toets  om de functie te starten.


 Net als bij normale kookfuncties kunt u het voorverwarmen overslaan en een geprogrammeerde bereiding met tijdstelling instellen.



 In deze functie is het niet mogelijk om de voorverwarmingsfase over te slaan.

4. Open de deur aan het einde van de voorverwarming en zet het te bereiden eten in de kookruimte.
5. Sluit de deur.
6. Controleer de bereidingsstatus van het voedsel door de interne lamp aan te zetten.
7. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.

## STONE


 Geschikt voor bereidingen op steen. Te gebruiken met het afzonderlijk verkochte PPR2- of STONE-accessoire.




 Raadpleeg de instructies en gebruikstips die in de documentatie van het accessoire worden beschreven.


1. Open de deur.
2. Plaats het PPR2- of STONE-accessoire in de kookruimte (raadpleeg de specifieke handleiding van het accessoire).
3. Sluit de deur
4. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie **StOn** te selecteren.




5. Druk op de toets  om te bevestigen.




6. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur te selecteren.
7. Druk op de toets  om de functie te starten.


 Net als bij normale kookfuncties kunt u het voorverwarmen overslaan en een geprogrammeerde bereiding met tijdstelling instellen.

8. Open aan het einde van de voorverwarming de deur en plaats het te bereiden gerecht op het accessoire.
9. Sluit de deur.

10. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.

### BBQ (Barbecue)

 Geschikt voor bereidingen met de barbecue. Te gebruiken met het afzonderlijk verkochte BBQ-accessoire.


 Raadpleeg de instructies en gebruikstips die in de documentatie van het accessoire worden beschreven.



1. Open de deur.
2. Plaats het BBQ-accessoire in de kookruimte.
3. Sluit de deur
4. Druk in het menu speciale functies op de

aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie  te selecteren.





5. Druk op de toets  om te bevestigen.



6. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur te selecteren.


7. Druk op de toets  om de functie te starten.




 Net als bij normale kookfuncties kunt u het voorverwarmen overslaan en een geprogrammeerde bereiding met tijdstelling instellen.

8. Open aan het einde van de voorverwarming de deur en plaats het te bereiden gerecht op het accessoire.
9. Sluit de deur.
10. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.

### AIRFRY


 Ideaal voor olievrij frituren. Te gebruiken met het afzonderlijk verkochte AIRFRY-accessoire.




 Raadpleeg de instructies en gebruikstips die in de documentatie van het accessoire worden beschreven.


1. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie  te selecteren.




2. Druk op de toets  om te bevestigen.






- Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur te selecteren.
- Druk op de toets  om de functie te starten.

 Net als bij normale kookfuncties kunt u het voorverwarmen overslaan en een geprogrammeerde bereiding met tijdstelling instellen.

- Open aan het einde van de voorverwarming de deur en plaats het AIRFRY-accessoire met het te bereiden gerecht in de kookruimte.
- Sluit de deur.
- Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.


### POP CORN


 Ideale functie voor het bereiden van popcorn met de magnetron.


- Leg de zak met popcorn op de glazen bakplaat.
- Open de deur.
- Plaats de glazen schaal op het rooster, op het tweede niveau vanaf de onderkant.
- Sluit de deur.
- Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie **POP** te selecteren.




- Druk op toets  om te bevestigen.




- Druk op toets  om de functie Pop Corn te starten.



 De duur en het vermogen van de magnetron kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd.


Aan het einde van de bereidingstijd klinkt een geluidssignaal en op het display verschijnt de tekst **End**.

- Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.


### SOFT


 Ideale functie voor het ontdooien van taarten en gebak met de magnetron.


- Doel het te ontdooien gerecht in een Pyrex- of magnetronbestendige schaal/bak.
- Open de deur.
- Plaats de schaal/bak op het rooster, op het tweede niveau vanaf de onderkant.
- Sluit de deur.
- Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie **SOFT** te selecteren.





6. Druk op toets  om te bevestigen.




7. Druk op de aanraaktoetsen  en

 op het bedieningspaneel om de duur van de functie in te stellen (de standaardwaarde is ideaal voor een stuk boter van ongeveer 250 gram of een bevroren taart van ongeveer 700 gram).


8. Druk op toets  om de functie Soft te starten.



 De duur en het vermogen van de magnetron kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd.

Aan het einde van de bereidingstijd klinkt een geluidssignaal en op het display verschijnt de tekst **End**.


9. Druk op de aanraaktoets  op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.

## MELT


 Ideale functie voor het smelten van chocoladetabletten met de magnetron.

1. Doe de te smelten chocolade in een Pyrex- of magnetronbestendige schaal/bak.
2. Open de deur.
3. Plaats de schaal/bak op het rooster, op het tweede niveau vanaf de onderkant.
4. Sluit de deur.
5. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen  en  op het


bedieningspaneel om de functie **MELT** te selecteren.





6. Druk op toets  om te bevestigen.



7. Druk op de aanraaktoetsen  en


 op het bedieningspaneel om de duur van de functie in te stellen (de standaardwaarde is ideaal voor een chocoladereep).

8. Druk op toets  om de functie Melt te starten.

 De duur en het vermogen van de magnetron kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd.

Aan het einde wordt een kort geluidssignaal gegeven dat met een druk op een willekeurig punt van het display of door de oven deur te openen gedeactiveerd kan worden.

## SABBAT

 Het apparaat vertoont een bepaald gedrag:

- De bereiding kan een onbepaalde tijd duren. Het is niet mogelijk om een bereidingsduur in te stellen.
- De oven verricht geen enkele vorm van voorverwarming.
- De bereidingstemperatuur die u kunt selecteren, varieert van 60 tot 150 °C.
- De lamp in de oven is gedeactiveerd. Bij


het openen van de deur (indien aanwezig) of bij een handmatige activering gaat de lamp niet aan.

- De interne ventilator is gedeactiveerd.
- De aanraaktoetsen en de geluidssignalen zijn gedeactiveerd.



U kunt geen enkele parameter wijzigen als de functie Sabbat bereiding geactiveerd is. Elke handeling op de aanraaktoetsen van het bedieningspaneel en/of op de toetsen van het display heeft geen effect.

1. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de functie te selecteren.
2. Druk op de toets om te bevestigen.
3. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur in te stellen (bijvoorbeeld "90 °C").



4. Druk op de toets om de functie te starten.

Om de functie te verlaten:

1. Houd de toets op het display enkele seconden ingedrukt.
2. Wanneer het bedieningspaneel opnieuw wordt geactiveerd, drukt u op de aanraaktoets om de functie te verlaten.

## RIJZEN




Deze functie is bijzonder geschikt voor het laten rijzen van deeg.

1. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen en om de functie te selecteren.



Als de binnentemperatuur hoger is dan verwacht, wordt de functie niet geactiveerd. Bij elke druk op de toets klinkt een geluidssignaal en verschijnt de tekst "Hot" op het display. Laat het apparaat afkoelen alvorens de functie te activeren.

2. Open de deur.
3. Plaats het de rijzen deeg op het tweede niveau in het apparaat.
4. Sluit de deur.
5. Druk op de toets om te bevestigen.



6. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de temperatuur te wijzigen (van 25 °C tot 40 °C)
7. Druk op de toets
8. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de rijstijd in te stellen.
9. Druk op de toets om te bevestigen.
10. Druk op de toets om de functie te starten.
11. Druk op de aanraaktoets op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.



Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de kookruimte een bakje met water te zetten.

## ONTDOOIEN (magnetronfunctie)



Met deze functie kunt u met een instelbare tijd levensmiddelen ontdooien.

1. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de functie te selecteren.



Als de binnentemperatuur hoger is dan verwacht, wordt de functie niet geactiveerd. Bij elke druk op de toets


geeft het apparaat een geluidssignaal. Laat het apparaat afkoelen alvorens de functie te activeren.

2. Open de deur.
3. Zet het gerecht dat moet worden ontdooid in de kookruimte.



Het verdient aanbeveling om het te ontdooien gerecht op het eerste niveau van onderen te plaatsen.

4. Sluit de deur.
5. Druk op toets om te bevestigen.
6. Druk op de toets .
7. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de ontdooitijd in te stellen (van 5 seconden tot 30 minuten) (bijvoorbeeld "15:00").



8. Druk op toets om te bevestigen.
9. Druk op de toets om de functie te starten.

Aan het einde verschijnt de knipperende tekst op het display en klinkt er een geluidssignaal.

10. Druk op de aanraaktoets op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.



Laat het gerecht een paar minuten staan alvorens het uit de kookruimte te halen.

11. Hieronder een referentietabel met de ontdooitijden per voedselsoort.

Types	Gewicht (kg)	Tijd
Vlees	0,5	0h 17m
	1,0	0h 30m
Brood	0,1	0h 03m
	0,5	0h 09m
Taart/gebak	0,2	0h 05m
	1,0	0h 13m
Vis	0,4	0h 15m
	0,8	0h 23m

## Secundaire functies


De toetsen in het onderste gedeelte van het display hebben enkele secundaire functies:

### KOOKWEKKER




De timer kookwekker waarschuwt de gebruiker alleen als de ingestelde minuten zijn verstreken.

1. Druk in het hoofdmenu op de toets . Op het display verschijnen de cijfers en het controlelampje gaat knipperen.





2. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de duur van de kookwekker in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur).
3. Druk op de toets om te bevestigen.


- Als de timer kookwekker afloopt, klinkt er een geluidssignaal en op het display knippert het controlelampje .
- Druk op een van de toetsen onder aan het display om het geluidssignaal te onderbreken.








## TIJD



- Houd de toets  in het hoofdmenu enkele seconden ingedrukt.



- Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om het gewenste tijdformaat te selecteren (**12h** of **24h**).



 Bij het selecteren van het formaat **12h** verschijnt op het display de tekst **AM** (AM) of **PM** (PM).

- Druk op de toets  om dit te bevestigen en verder te gaan met het instellen van het uur.
- Druk op de aanraaktoetsen  en  om de huidige tijd in te stellen.
- Druk op de toets  om het exacte uur te bevestigen en verder te gaan met het selecteren van de minuten.
- Druk op de aanraaktoetsen  en  om de minuten van de huidige tijd in te stellen.
- Druk op de toets  om te bevestigen.


 Houd de toets  enkele seconden ingedrukt om de bewerking te annuleren.


## Instellingen


- Houd de toets  in het hoofdmenu enkele seconden ingedrukt.



 Houd de toets  enkele seconden ingedrukt om het instellingenmenu te verlaten en de aangebrachte wijzigingen te annuleren.


## Toetsblokkering (kinderblokkering)


 Deze stand blokkeert na 2 minuten normale werking automatisch de bedieningen van het apparaat, zonder enige tussenkomst van de gebruiker.



- Open het instellingenmenu en druk op de toets  totdat de toetsblokkering kan worden geselecteerd.



- Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie toetsblokkering te activeren.



- Druk op de toets  om te bevestigen. Na twee minuten inactiviteit wordt de blokkering geactiveerd.

 Bij de normale werking wordt de toetsblokkering door het controlelampje  aangeduid




Als de toetsen van het display of het bedieningspaneel worden aangeraakt, verschijnt de tekst **Loch** twee seconden lang op het display.

De blokkering tijdelijk uitschakelen:


1. druk tijdens het koken op een toets op het display.



2. Wanneer "Loch On" op het display verschijnt, houdt u de toets  een paar seconden ingedrukt.

De blokkering wordt na twee minuten inactiviteit weer actief.


Om de blokkering te deactiveren:


1. Druk tijdens het koken op een toets op het display.
2. houd een paar seconden de toets  ingedrukt
3. Volg de hierboven beschreven instructies om de blok OFF in te stellen.



### Show-Room stand (enkel voor exposanten)




Deze stand laat toe om de verwarmingselementen te deactiveren, terwijl men toch gebruik kan maken van het bedieningspaneel.

1. Open het instellingenmenu en druk op de toets  totdat de functie show-room kan worden geselecteerd.




2. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie show-room te activeren.



3. Druk op de toets  om te bevestigen.



Het controlelampje  gaat op het display branden om aan te geven dat de show-room stand is geactiveerd.




Om de oven normaal te gebruiken, moet deze functie op UIT ingesteld worden.



### Functie Warmte behouden




In deze stand kan het apparaat aan het einde van een bereiding met een ingestelde tijd (als deze niet handmatig wordt onderbroken) het zojuist bereide voedsel een uur (op lage temperatuur) warmhouden, zonder dat de organoleptische eigenschappen en de smaak die tijdens de bereiding zijn verkregen, verloren gaan.


1. Open het instellingenmenu en druk op de toets  totdat de functie Warmte behouden kan worden geselecteerd.




2. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de functie Warmte houden te activeren.




3. Druk op de toets  om te bevestigen.




 Om de oven normaal te gebruiken, moet deze functie op UIT ingesteld worden.

### Displayhelderheid


 Met deze modus kunt u de helderheid van het display aanpassen.


1. Open het instellingenmenu en druk op de toets  totdat de functie displayhelderheid kan worden geselecteerd.





2. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om de gewenste helderheid in te stellen, van waarde 1 (lage helderheid) tot waarde 5 (hoge helderheid).
3. Druk op de toets  om te bevestigen.

### Geluid

 Iedere keer dat u op de symbolen op het display drukt laat het apparaat een geluid horen. Met deze instelling kunt u dit deactiveren.

1. Open het instellingenmenu en druk op de toets  totdat de geluidfunctie kan worden geselecteerd.



2. Druk op de aanraaktoetsen  en  op het bedieningspaneel om het geluid uit te schakelen dat wordt geassocieerd met het aanraken van de symbolen op het display.



3. Druk op de toets  om te bevestigen.

## Overige instellingen

### Eco light



Om meer energie te besparen worden de lampen in de ovenruimte ongeveer een minuut na het begin van de bereiding of het openen van de oven deur automatisch uitgezet.




Stel deze stand in op Off om te voorkomen dat het apparaat de lamp automatisch na een minuut uitschakelt.



In de fabriek is de functie Eco light ingesteld op On.

- Om de functie Eco light uit te schakelen

houdt u de toets  enkele seconden ingedrukt.

- Om de functie Eco light weer in te schakelen houdt u de toets  enkele seconden ingedrukt.

TN

## REINIGING EN ONDERHOUD

### Reiniging van het apparaat



Zie Algemene veiligheidsaanschuwingen.

#### Reiniging van de oppervlakken

Om de oppervlakken in goede staat te houden, moeten ze na elk gebruik gereinigd worden nadat ze afgekoeld zijn.

#### Dagelijkse gewone reiniging

Gebruik altijd en uitsluitend specifieke producten, die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten.

Giet het product op een vochtige doek en wrijf het over het oppervlak, spoel zorgvuldig af, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek.

#### Voedselresten of -vlekken

Gebruik in geen geval metalen sponzen of scherpe krabbers zodat de oppervlakken niet worden beschadigd.

Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel houten of plastic gerei. Spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. Laat etensresten op basis van suiker (bijv. marmelade) in het apparaat niet opdrogen, dit kan het email binnenin aantasten.

#### Reinigen van de buitenste ruit

Gebruik voor het reinigen van de buitenste ruit eerst een droge doek en bevochtigt deze met reinigingsmiddel; gebruik vervolgens een tweede droge doek, bij voorkeur een microvezeldoek, om de resten te verwijderen en de vorming van kringen te

voorkomen.

#### Reiniging van de ovenruimte

Om de ovenruimte in goede staat te houden, moet hij na afkoeling regelmatig gereinigd worden.

Laat geen voedselresten in de ovenruimte opdrogen aangezien daardoor de lak beschadigd kan raken.

Verwijder de uitneembare delen alvorens de ovenruimte te reinigen.

Voor een eenvoudige reiniging wordt aanbevolen om het volgende te demonteren:

- de deur;
- de frames voor roosters/ovenshalen.



In geval van gebruik van specifieke reinigingsproducten wordt aanbevolen om het apparaat circa 15/20 minuten op de maximale temperatuur te laten functioneren om eventuele resten te verwijderen.

#### Drogen

Door de bereiding van gerechten ontstaat vocht in de ovenruimte. Dit is normaal en is niet van invloed op de correcte werking van het apparaat.

Aan het einde van elke bereiding:

1. laat het apparaat afkoelen;
2. verwijder vuil uit de ovenruimte;
3. maak de ovenruimte droog met een zachte doek;
4. laat de deur lang genoeg open staan zodat de ovenruimte volledig kan opdrogen.

## Verwijderen van de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen

Als de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen worden verwijderd, kan de reiniging van de zijdelen makkelijker uitgevoerd worden.



A = voorste zitting

B = achterste pin




Bij sommige modellen kan de achterste pin B worden verwijderd en weer gemonteerd op dezelfde manier als de voorste zitting A.




Om de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen te verwijderen:


1. Draai de voorste bevestigingspin op de zijwand bij de opening van de ovenruimte los (gebruik bijvoorbeeld een munt om dit te doen).



2. Trek het frame voorzichtig naar de binnenkant van de ovenruimte om het uit de voorste zitting A te halen.




3. Maak het frame los van de achterste pin B, achteraan op de zijwand.




4. Herhaal de handeling voor het frame op de andere zijwand.

Om de geleiderframes voor de roosters/ovenscalen weer te monteren:


1. Plaats het achterste gedeelte van het frame in de zitting onder pin B, achteraan op de zijwand.



2. Plaats het voorste gedeelte van het frame terug in zitting A op de zijwand bij de opening van de ovenruimte.






3. Draai de voorste bevestigingspin aan (gebruik bijvoorbeeld een munt om dit te doen).







4. Herhaal de handeling voor het frame op de andere zijwand.

## Speciale functies

- Druk op de toets  op het display.


 Om door de beschikbare functies te bladeren, drukt u op de aanraaktoetsen  en  totdat de gewenste speciale functie is geselecteerd.

 Om de geselecteerde functie te verlaten, houdt u de toets  op het bedieningspaneel of de toets  op het display ingedrukt.

 Om terug te keren naar het eerder geselecteerde scherm, drukt u op de toets  op het bedieningspaneel

## Vapor Clean (enkel op sommige modellen)


 Algemene veiligheidswaarschuwingen


 De functie Vapor Clean is een reinigingsprocedure die de verwijdering van vuil vergemakkelijkt. Dankzij deze procedure is het mogelijk om de binnenzijde van de oven uiterst eenvoudig te reinigen. De vuilresten worden verzacht door de warmte en door de waterdamp, zodat ze makkelijker kunnen verwijderd worden.

### Vorbereiding

Voordat de reinigingscyclus Vapor Clean wordt gestart:

- Verwijder alle accessoires uit de oven.
- Indien aanwezig, de temperatuursonde verwijderen.
- Verwijder de zelfreinigende panelen, indien aanwezig.
- Giet ongeveer 120cc water op de bodem van de ovenruimte. Let op dat het water niet uit de uitsparing komt.
- Sproei met behulp van een spuitflacon een oplossing van water en afwasmiddel op de binnenzijde van de ovenruimte. Sproei op de zijwanden, de bovenwand, het bodemvlak en de deflector.

 Er wordt aanbevolen om maximaal 20 maal te sproeien.

 Niet op de deflector sproeien indien deze een zelfreinigende coating heeft.

- Sluit de deur.
- Tijdens de geassisteerde reinigingscyclus moeten de zelfreinigende panelen (indien aanwezig), die eerder verwijderd werden, apart met lauw water en weinig reinigingsmiddel gereinigd worden.


## Instelling van de reinigingscyclus Vapor Clean




Als de binnentemperatuur hoger is dan verwacht, wordt de functie niet geactiveerd. Bij elke druk op de toets

klinkt een geluidssignaal en verschijnt de tekst "Hot" op het display  
Laat het apparaat afkoelen alvorens de functie te activeren.

1. Druk in het menu speciale functies op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de functie te selecteren.



2. Druk op de toets om te bevestigen.



3. Druk op de toets om de functie te starten.



De parameters van de temperatuur en de tijdsduur kunnen niet gewijzigd worden door de gebruiker.

Aan het einde verschijnt de knipperende tekst op het display en klinkt er een geluidssignaal.

4. Druk op de aanraaktoets op het bedieningspaneel om de functie te verlaten.

## Geprogrammeerde Vapor Clean

Het tijdstip waarop de functie Vapor Clean begint kan net zoals de andere functies worden geprogrammeerd.

1. Selecteer de functie Vapor Clean en druk op de toets .

Op het display knipperen de controlelampjes en .

2. Druk op de aanraaktoetsen en op het bedieningspaneel om de eindtijd van de functie in te stellen.
3. Druk op de toets om te bevestigen. Het apparaat wacht tot het ingestelde tijdstip voor het starten van de functie Vapor Clean is bereikt.

## Einde van de Vapor Clean-functie

1. Druk op de aanraaktoets op het bedieningspaneel om de functie af te sluiten.
2. Open de deur en verwijder het minst hardnekkige vuil met een microvezeldoek.
3. Gebruik een sponsje met messingdraden voor het hardnekkige vuil.
4. Voor vetresten kunt u een specifiek ovenreinigingsproduct gebruiken.
5. Verwijder het resterende water uit de ovenruimte.
6. De zelfreinigende panelen en de geleiderframes voor roosters/ovenscalen, indien aanwezig, verwijderen.

Voor een grotere hygiëne en om te voorkomen dat het voedsel naar gaat ruiken:

- beveelt men aan om de ovenruimte circa 10 minuten lang met de geventileerde functie bij 160°C te drogen.
- Als er zelfreinigende panelen aanwezig zijn, wordt aanbevolen om de ovenruimte met een gelijktijdige katalysecyclus te drogen.



Draag rubberen handschoenen tijdens deze werkzaamheden.



Om de handmatige reiniging van moeilijk bereikbare delen te vereenvoudigen, is het raadzaam de deur te verwijderen.

## Buitengewoon onderhoud

Advies voor het onderhoud van de pakking

De pakking moet elastisch en zacht zijn.

- Gebruik een niet-schurende spons en lauwwarm water om de pakking schoon te houden.

# INSTALLATIE

## Elektrische aansluiting



Zie Algemene veiligheids waarschuwingen.


### Algemene informatie

Controleer of de kenmerken van de netvoeding overeenstemmen met de gegevens op het identificatieplaatje. Het identificatieplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de merknaam van het apparaat en is zichtbaar op het apparaat aangebracht. Dit plaatje mag nooit verwijderd worden.

Zorg voor de aardverbinding met een kabel die ten minste 20 mm langer is dan de andere kabels.

Het apparaat kan op de volgende manieren functioneren:

- 220-240 V~



Driepolige kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.



De waarden verwijzen naar de diameter van de interne geleider.



De stroomkabels hebben afmetingen die rekening houden met de gelijktijdigheidsfactor (conform de norm EN 60335-2-6).

### Vaste aansluiting

Breng op de lijn een meerpolige scheidingschakelaar aan met een contactopening die in overeenstemming met de installatievoorschriften, de volledige scheiding volgens overspanningscategorie III mogelijk maakt.

Voor de Australische/Nieuw-Zeelands markt:

de geïntegreerde scheiding in de vaste aansluiting moet in overeenstemming met de norm AS/NZS 3000 zijn.

### Aansluiting met stekker en stopcontact

Controleer of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn.


Gebruik geen verloopstekkers, adapters of aftakkingen, omdat ze oververhitting of brand zouden kunnen veroorzaken.

### Vervanging van de kabel



Elektrische spanning  
Gevaar voor elektrische schok

- Schakel de algemene stroomtoevoer uit.
1. Schroef de schroeven van het achterpaneel los en verwijder het paneel om toegang te krijgen tot het klemmenbord.




2. Vervang de kabel.
3. Controleer of de kabels (oven of eventuele kookplaat) een optimaal traject hebben, zodat eender welk contact met het apparaat wordt vermeden.

## Plaatsing




Zie Algemene  
veiligheidsaarschuwingen.

### Positie van de voedingskabel




### Pakking frontpaneel

Plak de meegeleverde pakking op de achterkant van het frontpaneel om de eventuele infiltratie van water of andere vloeistoffen te voorkomen.






### Bevestigingsbussen





1. Verwijder de doppen van de draagpotten aan de voorzijde van het apparaat.
2. Plaats het apparaat in het meubel.
3. Bevestig het apparaat aan het meubel met de schroeven.
4. Sluit de bevestigingsbussen af met de eerder verwijderde doppen.





## Afmetingen van het apparaat (mm)



## Inbouw in een kolom (mm)



\* Ga na of het bovenste/achterste deel van het meubel voorzien is van een opening van ongeveer 35-40 mm diep.



A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm


G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Uitsnede voor de voedingskabel (min. 6 cm<sup>2</sup>)

jb Elektrische aansluitkast




## Plaatsing onder een werkblad (mm)



Als het apparaat onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet een houten lat geïnstalleerd worden om het gebruik van de zelfklevende pakking die aan de achterkant van het frontpaneel aangebracht is te waarborgen, om de eventuele infiltratie van water of andere vloeistoffen te vermijden.



\* Ga na of het onderste/achterste deel van het meubel voorzien is van een opening van ongeveer 60 mm diep.



IN

---

A	min. 603 mm
B	560 - 568 mm
C	583 - 585 mm
D	9 - 11 mm
E	min. 5 mm
F	121 - 1105 mm
G	min. 560 mm
H	min. 594 mm
co	Uitsnede voor de voedingskabel (min. 6 cm <sup>2</sup> )
jb	Elektrische aansluitkast
wb	Houten lat (aanbevolen)

---